




> 形名 イーサネットユニット **JW-51CM**

ユーザーズマニュアル



このたびは、シャーププログラマブルコントローラJW50H/70H/100H用イーサネットユニット(JW-51CM)をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に、本書をよくお読みいただき機能/操作方法等を十分理解したうえ、正しくご使用ください。なお、本書は必ず保存してください。万一、ご使用中にわからないことが生じたとき、きっとお役にたちます。また、JW-51CMおよびJW50H/70H/100Hには次のマニュアルがありますので合わせてお読みください。

JW-51CM ------- ユーザーズマニュアル (本書) 取扱説明書 (同梱)

JW50H/70H/100H — ユーザーズマニュアル・ハード編 プログラミングマニュアル

おねがい

- ・本書の内容については十分注意して作成しておりますが、万一ご不審な点、お気付きのことがありましたらお買いあげの販売店、あるいは当社サービス会社までご連絡ください。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製することを禁止しています。
- ・本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承く ださい。

※イーサネットは、米国XEROX社の商標です。

安 O)

取付、運転、保守・点検の前に必ずこのユーザーズマニュアルとその他の付属書類をすべて熟読し、正し くご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用くださ い。このユーザーズマニュアルでは、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

② 危険: 取扱を誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定さ れる場合。

▲ 注意 :取扱を誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想 定される場合および物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、| ⚠ 注意 |に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いず れも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

禁止、強制の絵表示の説明を次に示します。

⟨╲⟩:禁止(してはいけないこと)を示します。例えば、分解厳禁の場合は ⟨¶⟩となります。

:強制(必ずしなければならないこと)を示します。例えば、接地の場合は 🕒 となります。

(1) 取付について

- ・ユーザーズマニュアルに記載の環境で使用してください。 高温、多湿、じんあい、腐食性ガス、振動、衝撃がある環境で使用すると感電、火災、誤動作 の原因となることがあります。
- ・ユーザーズマニュアルに従って取り付けてください。

取付に不備があると落下、故障、誤動作の原因となることがあります。

・電線くずなどの異物を入れないでください。 火災、故障、誤動作の原因となることがあります。

(2) 配線について

四 強制

・プログラマブルコントローラは必ず接地を行ってください。 接地しない場合、感電、誤動作のおそれがあります。

- ・定格にあった電源を接続してください。 定格と異った電源を接続すると、火災の原因となることがあります。
- ・配線作業は、資格のある専門家が行ってください。 配線を誤ると火災、故障、感電のおそれがあります。

(3) 使用について

①危険

- ・通電中は端子に触れないでください。 感電のおそれがあります。
- ・非常停止回路、インターロック回路等はプログラマブルコントローラの外部で構成してくださ い。プログラマブルコントローラの故障により、機械の破損や事故のおそれがあります。

注意

- ・運転中のプログラム変更、強制出力、RUN、STOP等の操作は十分安全を確認して行ってくだ さい。操作ミスにより機械の破損や事故のおそれがあります。
- ・電源投入順序に従って投入してください。

誤動作により機械の破損や事故のおそれがあります。

(4)保守について

② 禁止

·分解、改造はしないでください。 火災、故障、誤動作の原因となります。

⚠ 注意

・ユニットの着脱は電源をOFFしてから行ってください。 感電、誤動作、故障の原因となることがあります。

イーサネットユニット JW-51CM

▋ユーザーズマニュアル

第1章 概 要 意 ____ の ご 注 第2章 使 用 第3章 シース テム 構 成 第4章 各部のなまえとはたらき 第5章 取付 配線方法 第6章 櫟 能 概 第7章 コンピュータリンク機能 第8章 SEND/RECEIVE機能 第9章 ルーティング機能 対 第10章 異 常 لح 策 第11章 ネットワークパラメータ 第12章 サンプルプログラム 第13章 樣 仕

目》次

安全上	のご注意
第1章	
(1)	
(2)	ソフトウェア構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.1
第2章	使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2・1
(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
第3章	
第4章	- 1 - 1
第5章	
5 —	
(1] 機器の配置について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[2〕ケーブル配線について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 —	··
(1〕オプション用ケーブルの取付・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5.2
	2〕 JW-51CMの取付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 —	
	1] 10BASE5で使用する場合 5.4
	2 〕 10BASE-Tで使用する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5・6
第6章	
6 —	
6 —	
6	*
第7章	
7 r	1 コンヒュータリンクコマンドの参本が・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-1 1] 通信フォーマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-1
	2] メモリアドレス表現形式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ſ	3〕 実行条件 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	4] コマンド一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	2 各コマンドの説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7・4
7 —	
(1〕指定バッファの考え方······ 7·23
(2〕パラメータ設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7・25
[3〕指定バッファ情報格納領域····································
	4〕指定バッファアクセスに関する異常処理············ 7·26
(5〕指定バッファ用コマンドの説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 —	
	1〕リングバッファの考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	2] リングバッファの動作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7・34
	3] パラメータ設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7・38
ĺ	4〕リングバッファ情報格納領域(データメモリ上)・・・・・・・・・・ 7・39

	The last training
	リングバッファアクセスに関する異常処理····································
	リングバッファ用コマンドの説明 7.40
[7]	リングバッファの使用例・・・・・・・ 7・48
7 - 5	コンピュータリンク・エラーコード一覧・・・・・・・・・・ 7.53
7 - 6	コマンド実行完了情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7・54
[1]	
	コマンド実行完了情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7・54
7 - 7	通信所要時間
7 - 8	サテライトネットとの2階層通信について・・・・・・・・ 7-56
第8章	SEND/RECEIVE機能······ 8·1~8·10
8 - 1	命令方式····· 8·1
	アドレス/チャンネルの対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	SEND/RECEIVE命令の動作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8・3
	異常時の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[4]	その他の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8.7
	データメモリ起動方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(2)	パラメータ設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[3]	通信情報格納領域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(4)	その他の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(5)	データメモリ起動方式のプログラム例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	ルーティング機能····· 9·1~9·3
	デフォルトのルータを設定する方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9.1
	個別にルーティングテーブルを設定する方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第10章	異常と対策・・・・・・10・1~10・4
10-1	コネクション状態のモニタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10-2	再送タイムアウト時間の設定・・・・・・・10.2
10-3	Keepaliveの設定・・・・・・・・10·2
10-4	トラブルシューティング・・・・・・ 10.3
第11章	ネットワークパラメータ・・・・・・・・・・・・・・・・ 11・1~11・10
11 - 1	パラメータ一覧・・・・・・・ 11·1
11 - 2	パラメータの設定手順······ 11·7
	JW-14PGでの設定方法・・・・・・ 11·8
	JW-52SP/92SPでの設定方法・・・・・・・11·10
第12章	サンプルプログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12・1~12・10
第13章	仕 様13·1~13·2
チ13早 13-1	- 般仕様······· 13·1
13 - 1 $13 - 2$	通信仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13・1
	外形寸法図······ 13·2
13 - 3	75/10 3 (公園 ***********************************

イーサネットユニットJW-51CM(以下、本ユニット)はプログラマブルコントローラ(以下、PC)JW50H/70H/100HをEthernet(イーサネット ※)に接続するためのインターフェイスユニットです。JW50H/70H/100Hに本ユニットを実装し、Ethernet上の上位コンピュータや構内LAN等とのデータ交換を行えます。

※ Ethernetは米国XEROX社の登録商標です。


(1) 特 長

①プロトコルとしてはTCP/IP、UDP/IPをサポートしています。

概

- ② 当社PCのコンピュータリンク機能と同形式のコマンドを有し、上位コンピュータからPCへのアクセスが可能です。
- ③ Ethernet上の上位コンピュータからサテライトネット上のPCへの2階層データ通信が可能です。
- ④ インターフェイスとして10BASE5、10BASE-Tをサポートしています。(片方のみ使用可能)
- ⑤ 独立したポートが8ポートあり、それぞれコネクション開設が可能です。
- ⑥ SEND/RECEIVE機能でPC間の通信が可能です。
- ⑦ サブネットマスク·ルーティング機能により、ルータを使用した大規模なネットワークにも対応 可能です。

(2) ソフトウェア構成



TCP(Transmission Control Protocol)

相手ノードとのコネクションを確立して通信する方式です。順序制御、異常時の再送等、信頼性の高い通信環境を提供します。

UDP (User Datagram Protocol)

相手ノードとのコネクションを確立しないで通信する方式です。コネクションを確立しないので、1回毎に送信する相手局を指定して送信します。相手ノードにデータが届かない場合でもTCPのような再送は行われません。

IP(Internet Protocol)

データグラム単位で、相手ノードとの通信を行います。

- ・ICMP(Internet Contorol Message Protocol) IPの動作を補佐するプロトコルです。
- ・ARP(Address Resolution Protocol)

 ブロードキャストにより相手ノードのIPアドレスからMACアドレス(Ethernet 物理アドレス)
 を求めます。
- Ethernet

Ethernet Ver.2のフレームフォーマットに対応しています。

第 2 章 使用上のご注意

(1) 設置・取付に関すること

- 次のような場所は避けてください。
- ①直射日光が当たる場所
- (2)周囲温度が0~55℃(保存時:-20~70℃)の範囲を越える場所
- ③相対湿度が35~90%の範囲を越える場所
- ④温度変化が急激で結露する場所
- ⑤腐食性ガス、可燃性ガスがある場所
- ⑥本ユニットに直接、振動・衝撃がつたわる場所
- ・本ユニットの取付け、取外しはJW50H/70H/100Hへの電源供給を断ってから行ってください。
- ・本ユニットのユニット固定ビスは、確実に締め付けてください。
- ・規格によって最小トランシーバ間隔が決められています(10BASE5:2.5m)10BASE5用のケーブルには2.5m間隔にマークが付いていますので、マークの位置にトランシーバを設置してください。
- ・トランシーバは、木板等の絶縁物の上に固定してください。

(2) 配線に関すること

- ・伝送ケーブルは、動力線等とは分離(60cm以上)して配置してください。
- ・ノイズ源となる機器の近くには配線しないでください。
- ・同軸ケーブルの両端にはターミネータ(終端抵抗)が必要です。必ず、専用のターミネータを実 装してください。
- ・10BASE-Tの配線には、シールド付きの10BASE-Tケーブルを使用してください。
- ・ハブの電源には、絶縁形シールドトランスを使用してください。
- ・トランシーバケーブルは2m以下を推奨します。

(3) 使用に関すること

- ・本ユニットのケースには内部の温度上昇防止の為、通風孔を設けています。通風を妨げないよう注意してください。
- ・本ユニット内に水・薬品等液状のもの、銅線等の金属物が入らないように注意してください。 このような異物が入った状態での使用は大変危険です。また、故障の原因にもなります。
- ・本ユニットに故障、異常(過熱・異臭・発煙等)が発生した時は、すぐに使用を中止し、お買いあげの販売店あるいは、当社サービス会社まで連絡してください。

(4) 静電気に関すること


・異常に乾燥した場所では、人体に過大な静電気が発生する恐れがあります。静電気により、ユニット内部(基板)に実装している部品が破壊することがありますので本ユニットに触れる場合は、アースされた金属等に触れてあらかじめ人体の静電気を放電させてください。

(5) 清掃に関すること

・清掃する場合は、乾いたやわらかい布を使用してください。シンナー·アルコール等揮発性の高いもの、ぬれぞうきん等の使用は変形·変色の原因となるのでやめてください。


第 3 章 システム構成

[接続例]



(注) 同軸ケーブル、トランシーバ、トランシーバケーブル、10BASE-Tツイストペアケーブル、 ターミネータ等はお客様で手配願います。

第 4 章 各部のなまえとはたらき



	なまえ			はたらき
	表示パネル			本ユニットの動作状態を、LEDの点灯で表示します。
	СОММ			動作時、点灯。停止時、消灯。
		SD		データ送信時、点滅。
		R D		データ受信時、点滅。
1		DC12V		DC12V電源が供給時、点灯。(10BASE5を使用時のみ)
	TEST			テストモード時、点灯。
		ERROR		パラメータ設定エラー時、点灯。
	FAULT			本ユニットが異常時、点灯。
		S0~S7		コネクション状態監視フラグの状態を表示。
2	② プログラマ用コネクタ		クタ	本ユニットのパラメータを設定時にプログラマJW-14PG等を 接続します。
3	10BA	SE5用コネク	タ	10BASE5同軸ケーブルを接続します。接続後、スライドロック を確実にロックしてください
4	10BA	SE-T用コネク	フタ	10BASE-Tツイストペアケーブルを接続します。
5	⑤ DC12V電源入力端子		子	10BASE5を使用する場合に、トランシーバへ供給するDC入力です。ケーブル付きコネクタ(付属品)を使用し、市販の電源で供給してください。また、DC12V±5%で0.5A以上の電源を使用してください
6	リセットスイッチ			当社サービスマン専用です。お客様は押さないでください。
				10BASE-T用コネクタと10BASE5用コネクタへの接続ケーブルのシールドと、本ユニットのFG(ベース)が接続されます。
7	スイッチSW2		OFF	10BASE-T用コネクタと10BASE5用コネクタへの接続ケーブルの シールドはベースに接続されません。 ・DC12Vコネクタ部にあるFG線を別に接地してください。
8	⑧ スイッチSW3			0に設定してください。

(注) 通信は、10BASE5 または 10BASE-T のいずれか片方のみ使用可能です。(共用は不可)

第 5 章 取付/配線方法

5-1 イーサネットの布設について

イーサネットの布設については、安全対策や規格(JIS X5252)等詳しい知識が必要です。 従って、専門業者に工事依頼されることをお勧めいたします。(シャープドキュメントシステム㈱ ではイーサネット布設工事の請負、およびアライドテレシス(株)のネットワーク製品の取扱いを 行っております。)

[1]機器の配置について

- ・規格によって最小トランシーバ間隔が決められています(10BASE5では2.5m)。 10BASE5用のケーブルには2.5m間隔にマークが付いていますので、マークの位置にトランシー バを設置してください。
- ・トランシーバは、木板等の絶縁物の上に固定してください。

〔2〕ケーブル配線について

- ・伝送ケーブルは、動力線等とは分離して配置してください。
- ・ノイズ源となる機器の近くには配線しないでください。
- ・同軸ケーブルの両端にはターミネータ(終端抵抗)が必要です。必ず、専用のターミネータを実 装してください。

5

5-2 JW-51CMの取付

〔1〕オプション用ケーブルの取付

本ユニットを実装する基本ベースユニットにオプション用ケーブルを取り付けます。オプション用ケーブルと基本ベースユニットの種類は、次のとおりです。


■オプション用ケーブルの種類

オプション用ケーブル	JW-51CM最大実装可能台数
ZW-2CC	2台
ZW-4CC	4 台
ZW-6CC	6台

■基本ベースユニットの種類

オプション用ケーブルを 装着するベースユニット	オプション用ケーブル (〇:装着可能 ※:装着不可)		
装着するペースユニット	ZW-2CC	ZW-4CC	ZW-6CC
JW-4BU	0	×	X
JW-6BU	0	0	×
JW-8BU	0	0	. 0
JW-13BU	0		0


(例) JW-4BUにZW-2CCを取り付ける場合



〔2〕JW-51CMの取付


本ユニットを固定ビス2本で基本ベースユニットに固定します。 取り付け、取り外しはPCの電源供給を断ってから行ってください。

(例) JW-4BUに取り付ける場合



本ユニットはオプション用スロットのどの位置でも取り付けられます。 無理な力を加えて本ユニットのコネクタピンを曲げないようにしてください。

オプション用スロットにはポート番号が付き、エラー発生時(エラーコード53:オプション異常発生のみ)、異常ユニットのポート番号をPC本体のシステムメモリ#050に格納します。




5-3 接続方法

JW-51CMを10BASE5、および10BASE-Tへ接続する方法について説明します。 通信の接続は、10BASE5または10BASE-Tのいずれか片方のみ可能です。(同時接続は不可)

〔1〕 10BASE5で使用する場合

トランシーバケーブルと電源を、本ユニットに接続してください。

(1) トランシーバケーブルの接続




- ①本ユニットの10BASE5用コネクタのスライドロックを上にスライドさせる。
- ②ケーブルコネクタの2個のロッキングポストがスライドロックの穴に合うようにコネクタを挿入する。
- ③スライドロックを下側にスライドさせ、ケーブルコネクタをロックする。

(2) 電源の配線

10BASE5を使用するには、トランシーバへの電源供給が必要です。 本ユニットのDC12V電源入力端子に、付属品のケーブル(コネクタ付き)を接続し、市販の定電圧 電源(DC12V)で供給してください。

	仕 様
供給電圧	DC12V±5%
電流容量	0.5A 以上




留意点

- ・供給電源は、本ユニット専用に独立した電源を使用してください。
- ・電源端子の+、一の極性を間違わないでください。極性を誤って電源を供給すると、 本ユニットが破損する場合があります。

b

〔2〕10BASE-Tで使用する場合


本ユニットの10BASE-T用コネクタに、10BASE-Tツイストペアケーブルのコネクタを接続します。



第 6 章 機 能 概 要

6-1 コンピュータリンク機能

ホストコンピュータからのコマンドにより、PCへのデータの読出/書込等が可能です。



- ①ホストコンピュータから通信する局番、コマンド内容、メモリアドレス、データ等を指定します。
- ②コマンドを受信した局は、それを処理し結果をレスポンスとして返します。


コマンドは読み出し、書き込み、コントロールの3種類に分類されます。

分 類	機能
力 規	リレーのモニタ
	ケレーのセーク タイマ・カウンタの現在値モニタ
	ライマ・カランテの現在他にーテ レジスタのモニタ
	レンヘッのモーノ プログラムの読み出し
読み出しコマンド	システムメモリの読み出し
	日付の読み出し
	時刻の読み出し
	指定バッファの読み出し
	リングバッファの読み出し
	リレーのセット/リセット
	レジスタへの書き込み
	レジスタへの同一データの書き込み
書き込みコマンド	プログラムの書き込み
a C Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	システムメモリへの書き込み
1	日付の設定
	時刻の設定
	指定バッファへの書き込み
	リングバッファへの書き込み
	PCの運転状態のモニタ
	PCの停止/停止解除
	書き込み許可モードの設定
	書き込み許可モードの読み出し
コントロールコマンド	指定バッファ情報の読み出し
	指定バッファ情報の書き込み
	リングバッファ情報の読み出し
	リングバッファ情報の書き込み


6-2 SEND/RECEIVE機能

SEND/RECEIVE機能は本ユニットから他の局に対して「データを送信する、あるいは他の局からデータを受信する」という動作を行うものです。

[SEND機能の例]



[RECEIVE機能の例]



SEND/RECEIVE機能には、命令方式とデータメモリ起動方式があります。

(1) 命令方式

JW50H/70H/100Hの応用命令F-202(OPCH)、F-204(SEND)、F-205(RCV)を使用する方式

(2) データメモリ起動方式

相手局番、転送バイト数等をデータメモリ(通信情報格納領域)に設定する方式

項目	命令方式	データメモリ起動方式
チャンネル数	4 チャンネル	1 チャンネル
データ転送量	1命令あたり最大256バイト	最大1024バイト
使用ポート	チャンネル0から順に 6000 _(H) ,6001 _(H) ,6002 _(H) ,6003 _(H)	6008(H)

6-3 ネットワークパラメータの設定

ネットワークパラメータとして以下の内容をEEPROMに設定します。 これらのパラメータは起動時に読み込まれ、各動作を決定します。

- ① IPアドレス、サブネットマスク
- ② 各コネクションごとのオープン方法(TCP_Passive/TCP_Active/UDP) およびポート番号
- ③ SEND/RECEIVE機能用アドレス設定
- ④ 指定バッファコマンドに関する設定
- (5) リングバッファコマンドに関する設定
- ⑥ルーティングに関する設定
- ⑦ コネクション状態フラグに関する設定
- ⑧ コンピュータリンクコマンド実行完了情報に関する設定

電源投入後、本ユニットの各チャンネルを設定内容に従ってオープンします。オープンの形態は パラメータの設定により下記のようになります。

(1) TCP Passive

TCP_Passiveでオープンされたポートは、他局からのコネクション待ち状態になります。 コンピュータリンク機能およびSEND/RECEIVE機能における通信相手局で使用可能です。 TCP_Passiveでオープンされたコネクションを本ユニットからは切断できません。なお、 TCP_Passiveでオープンした局ではコネクションの開設/切断はできませんが、SEND/RECEIVE 機能の命令を起動することはできます。また、コネクション開設中のポートは、接続相手局以外の局との通信はできません。

(2) TCP Active

他局に対してコネクション開設を行います。SEND/RECEIVE機能の命令起動局で使用可能です。 切断も本ユニットから行います。コネクション開設中は他の局との通信はできません。


(3) UDP

特定のコネクションを開設しないオープン方法です。コンピュータリンク・SEND/RECEIVE機能で使用可能です。なお、UDPはTCPと異なり、プロトコルレベルでのデータ送達確認(相手に届いたかどうかの確認)がありませんので、TCPより信頼性は落ちます。

例

PC1、PC2、ホストAがあり、以下の通信を行う場合の設定をします。

- ① ホストAはPC1とTCPでコンピュータリンク通信を行います。
- ② P C 1 はSEND命令(TCP)でP C 2 と通信します。



IPアドレスと各コネクションのオープン方法は次のパラメータアドレスに設定します。 本ユニットを使用する場合、必ず下記の設定が必要です。

パラメータ アドレス	內 答			
0000 0001 0002 0003	本ユニットのIPアドレス(0003がホストID側) ⇒ 次ペ-ジ参照			
0004 0005 0006 0007	サブネットマスク ⇒ 6·6ページ参照			
0100~0103	コネクション 0 用設定 ⇒ 6·7ページ参照 0100 オープン方法00 ^(H) : TCP_Passive 80 ^(H) : TCP_Active、 01 ^(H) : UDP 0101 00 0102 0103 自局ポート番号(0102がLow、0103がHigh)			
0104~0107	コネクション1用設定(内容はコネクション0用と同様)			
0110~0113				
0114~0117	7,100,000			
0120~0123	コネクション4用設定(内容はコネクション0用と同様)			
0124~0127	コネクション 5 用設定(内容はコネクション 0 用と同様)			
$0130 \sim 0133$ $0134 \sim 0137$	コネクション 6 用設定 (内容はコネクション 0 用と同様) コネクション 7 用設定 (内容はコネクション 0 用と同様)			
0134~0137	コガンノコノ (用政定 (内谷はコガグンヨノリ用と内様)			

通信の開始/停止は次のパラメータアドレスに設定します。

パラメータ アドレス	内。容
3777	 通信スタートスイッチ 00_(E):通信停止 01_(H):パラメータチェック、BCCチェック、動作開始 08_(E):パラメータ初期化 80_(H):パラメータチェック、BCC生成、EEPROM書き込み、動作停止 81_(H):パラメータチェック、BCC生成、EEPROM書き込み、動作開始 (動作開始すると01_(H)に変化する)

他のパラメータアドレスについては、第7章、第8章、第11章を参照してください。

■ TCPとUDPについて

TCPは、相手ノードとのコネクションを確立して通信する方式です。順序制御、異常時の再送 等、信頼性の高い通信環境を提供します。

TCPは、その性格上電話に例えられます(電話は相手に対してダイヤルすると、電話を切るまでその相手としか話ができない)。

UDPは、相手ノードとのコネクションを確立しないで通信する方式です。コネクションを確立しないので、1回毎に送信する相手局を指定して送信します。相手ノードにデータが届かない場合でもTCPのような再送は行われません。

UDPは、その性格上手紙に例えられます(手紙は一通ごとに宛先を書いて相手に送る)。

■ IPアドレスについて

IPアドレスは、イーサネット上で通信する機器をアプリケーション上で識別するためのアドレスで、32ビットの長さを持ちます。

IPアドレスは、ネットワーク番号を表すネットIDと、ネットワーク内のノード番号を表すホストIDからなり、各々のビット数により3つのクラスに分けられています。

	0 8	31
クラスA	0 ネットID(7ピット)	ホストID(24ピット)
	0	16 31
クラスB	1 0 ネットID(14ピット)	ホストID(16ピット)
	0	24 31
クラスC	1 1 0 ネットID(21ピット	・) ホストID(8ビット)

各クラスごとに識別できるネットワークおよびホストの数が異なります。

クラス	ネットワーク数	ホスト数
クラスA	小規模	65536以上
クラスB	中規模	256~65535
クラスC	大規模	255以下

IPアドレスは慣例上、32ビットのデータを8ビットずつ区切り、各々を10進数表現でピリオドでつないで表します。

例) クラス Cの下記のIPアドレスは、192.9.200.2 と表記されます。 11000000 00001001 11001000 00000010

同一ネットワーク内では同じネットIDを設定します。また、IPアドレスは重複しないように設定してください。

IPアドレスは本ユニットのパラメータ(0000~0003)に設定します。 上の例の場合、次のように設定します。

> パラメータ アドレス 設定値(10進) 0000 192 0001 9 0002 200 0003 2

■ サブネットマスクについて

IPアドレスは2つの識別子(IPアドレス(注)とサブネットマスク)で表されています。 サブネットマスクとは、IPアドレスのネットワークアドレス(ネットID)部の長さを表す もので、これにより各クラスのIPアドレスを複数の物理ネットワーク(サブネット)に分割 して使用できます。なお、サブネットマスクの表記法として、上位ビットから連続している 必要があります。

(注) ここでの I Pアドレスとは、サブネットマスクを使用していない状態の I Pアドレスを表します。

[サブネットマスクの設定例]

クラスBのIPアドレス172.20.100.52において、サブネットマスクを255.255.255.0とする場合を示します。

170.20.100.52を2進数で表すと、

I Pアドレス : 10101100 00010100 01100100 00110100

(下線はクラスBによるネットID部)

サブネットマスク:11111111 11111111 11111111 000000000

10101100 00010100 01100100 00110100

(下線はサブネットマスクで拡張されるネット I D部)

上記サブネットマスクで設定すると、

ネットID : 10101100 00010100 01100100 00000000(172.20.100.0) ホストID部 : 10101100 00010100 01100100 00000001(172.20.100.1)

.

10101100 00010100 01100100 111111110(172.20.100.254)

(下線はサブネットマスクによるネット I D部)

ブロードキャスト: 10101100 00010100 01100100 11111111(172.20.100.255)

アドレス (下線はサブネットマスクによるネットID部)

・ブロードキャストアドレスは、同一ネット IDに接続された全てのホストにパケットを送信するためのアドレスです。

サブネットに分割されたネットワーク間においては、異なったネットIDとして認識され、 その間の通信にはルータが必要になります。⇒9·3ページ参照

本ユニットでは、サブネットマスクはパラメータ(0004~0007)に設定します。 上記の例の場合、下記のように設定します。

パラメータアドレス	設定値(10進)
0004	255
0005	255
0006	255
0007	0

パラメータ0004~0007を全て0に設定すると、「サブネットを使用しない」という設定になります。これは、各クラスのネットIDのビット幅だけサブネットマスクを設定した場合と同じです。

例えば、本ユニットのIPアドレスが192.168.150.3(クラスC)のとき、サブネットマスクの値を全て0に設定すると、サブネットマスクを255.255.255.0に設定した場合と同じ扱いになります。

■ ポート番号について

ポート番号は、ノード内に設けられる論理的な通信の出入り口を表すものです。16ビットの長さを持ち、1~65534の値をとることができます(0と65535は特別な意味を持つ)。

TCP・IPでは、ポート番号はその上にのるアプリケーションプロトコルを識別するために使われており、アプリケーションプロトコルとポート番号の対応が決まっています(例えばファイル転送FTPは21、リモート端末telnetは23というように)。これはWell-known portと呼ばれ、1~1000までのポートは割り当てが決まっています。

本ユニットでは、ポート番号は1~65534の間で自由に設定できますが、上記理由によりWell-known port以外のポート番号(即ち値の大きな番号)を使うことをおすすめします。

■ ソケットとコネクションについて

TCP・UDPでは、通信する相手先及び自分自身を特定するのに、IPアドレスとポート番号を使います。逆に言うと、IPアドレスとポート番号の組み合わせで、通信者を特定することができます。IPアドレスは通常そのノードに対して一つの値ですが、そのノード内で複数のポートを開設することにより、並行した通信処理が可能になります。このポートは通信回線に対する論理的な出入り口になりますが、TCP・UDPではこれを「ソケット」と呼びます。

ソケットには通常大きく分けて2種類あります。一つはプロトコルとしてTCPを使うものであり、もう一つはプロトコルとしてUDPを使うものです。

TCPは、通信相手と接続処理を行うことによって、仮想的な通信路を形成します。これを「コネクションを確立する」といいます。コネクション確立後は、ソケットはその相手とのみ通信が可能です。通信終了時には切断処理を行います。TCPはタイムアウトに関する再送処理等も行うので、信頼性の高い通信が実現できますが、接続・切断処理が必要なこと、および通信のデータを送るたびに相手からの確認を待つため、オーバヘッドは高くなります。

UDPは、通信相手と接続処理は行いません。毎回相手を指定して送信を行います。UDPは無応答に対する再送等は行いません。よって、接続・切断等の処理は不要ですが、TCPに比べて信頼性は落ちます。

第 7 章 コンピュータリンク機能

7-1 コンピュータリンクコマンドの基本形

[1] 通信フォーマット

ホストコンピュータから本ユニットへのメッセージを『コマンド』といいます。また、本ユニットからホストコンピュータへの応答を『レスポンス』といいます。 コマンド/レスポンスの通信フォーマットは次のようになります。

■コマンド

ヘッダ(40バイト)	c-ID	ATTR	COM	Command Text	

■ レスポンス

ヘッダ(40バイト)	r-ID	ATTR	COM	RSLT	Response Text	
------------	------	------	-----	------	---------------	--

ヘッダ :通常は40バイトすべて00mです。

サテライトネットとの2階層通信を行う場合、拡張用ヘッダを設定します。

- (「7-8 サテライトネットとの2階層通信について」参照)

c-ID : 47(H) r-ID : 45(H) ATTR : 00(H)

COM : コマンドコード (7·3ページ参照)

RSLT :コマンド実行結果

00(出)で正常終了

00m以外はエラーコード (「7-5 コンピュータリンク・エラーコード一覧」参照)

エラーコードの場合Response Textはありません。

Command Text: コマンド内容 (「7-2 各コマンドの説明」参照) Response Text: レスポンス内容 (「7-2 各コマンドの説明」参照)

(例) リレー04033のON/OFF状態をモニタする場合(7.6ページ参照)

■コマンド

— ヘッ	ダ(40バイ	۲) —	c -ID	ATTR	COM		— Comma	nd Text —		ī
00		00	47	00	20	00	03	01	03	
					ファ	マイル 0	Lファイル 000403(8	アドレス ^コ)=0103(H)	L Ł	ニット
						L		号04033		

■ レスポンス

E	<u> </u>	ッダ(40バイ	۱) —	r-ID	ATTR	COM	RSLT	-	Re	sponse Tex	t	
ĺ	00		00	45	00	20	00	00	03	01	03	01
							フ・	 アイル 0	Lファイル 000403(8)	アドレス []])=0103(H)		└ ON Ey ト 3
									リレー番	号04033		

留意点

読み出し/書き込みの際の最大データ長は1024バイトです。ただし、サテライトネットとの2階層通信を行う場合、最大データ長は256バイトとなります。また、UDPの場合、ヘッダからCommand Textまでの合計を1024バイト以内にする必要があります。

7

[2] メモリアドレス表現形式

コマンド(Command Text/Response Text)内のメモリアドレスの表現形式は、以下のとおりです。 (詳細は「7-2 各コマンドの説明」参照)

PSEG: プログラムセグメント 8、9(ファイル番号に対応します)

PADR:プログラムアドレス 0000(H)~7DFF(H)

プログラムアドレスはPSEG、PADRを使って指定します。

アドレス000000~076777(s): PSEG=8、PADRはアドレスをHEXで表現したものアドレス100000~176777(s): PSEG=9、PADRはアドレスから100000(s)を引いた

値をHEXで表現したもの

[例] アドレス043256(8): PSEG=08(H)、PADR=46AE(H) アドレス153762(8): PSEG=09(H)、PADR=57F2(H)

DSEG: データメモリセグメント $0 \sim 7$ (ファイル番号に対応します)

DADR:データメモリアドレス SEG 0 のとき 0000_(H)~1FFF_(H)

SEG 1 ~ 7 のとき 0000_(H)~FFFF_(H)

(ファイルアドレスに対応します)

BLOC: データメモリにおけるビット位置 0~7

レジスタ(ファイルレジスタ)はDSEG、DADRを使って指定します。

[例] レジスタ 09000 : DSEG=00(H)、DADR=0800(H)
ファイル 1 の030000 : DSEG=01(H)、DADR=3000(H)

リレーアドレスはDSEG、DADR、BLOCを使って指定します。指定のしかたはファイル アドレスとビット位置という方法になります。

[例] リレー 07252: DSEG=00(ft)、DADR=01D5(ft)、BLOC=02(ft)

(ファイルアドレス000725(**30725**)のビット2)

TADA:タイマ/カウンタ番号 0000(H)~03FF(H) (0000~1777(8)) SADR:システムメモリアドレス 0000(H)~047F(H) (0000~2177(8))

〔3〕 実行条件

(1) 書き込み許可モード

各コマンドは、現在の書き込み許可モードの状態で実行/非実行が決まります。

書き込み許可モード	内容
モード 0	全メモリ書き込み禁止
モード1	データメモリのみ書き込み許可
モード2	全メモリ書き込み許可

本ユニットの書き込み許可モードは電源投入時「モード0」になります。従ってホストコンピュータから書き込みを行う場合は、書き込み許可モードの設定コマンド(コマンドコード $F9_{(H)}$)により「モード1」または「モード2」に変更してください。また、書き込み許可モードの読み出しコマンド(コマンドコード $E9_{(H)}$)により現在の状態を読み出せます。

(2) PCの運転状態

各コマンドはPCの停止中のみ実行できるもの(プログラムの書き込み:コマンドコード14m等) と停止/運転中に実行できるもの(プログラムの読み出し:コマンドコード04m等)があります。

〔4〕コマンド一覧表

コマンドコード	内、容	参照ページ
04 _(H)	プログラムの読み出し	7.15
14(н)	プログラムの書き込み	7.16
20(н)	リレーのモニタ	7.6
23 _(H)	タイマ・カウンタの現在値モニタ	7.9
24(н)	レジスタのモニタ	7 10
28(H)	指定バッファの読み出し	7.27
29 _(H)	リングバッファの読み出し	7.40
30 _(H)	リレーのセット/リセット	7.7
32(н)	タイマ・カウンタのセット/リセット	7.8
34 _(H)	レジスタへの書き込み	7.11
35(H)	レジスタへの同一データの書き込み	7.12
38(H)	指定バッファへの書き込み	7.28
39 _(H)	リングバッファへの書き込み	7 · 42
44 _(H)	システムメモリの読み出し	7.13
54 _(H)	システムメモリへの書き込み	7.14
68 _(H)	指定バッファ情報の読み出し	7.29
69 _(H)	リングバッファ情報の読み出し	7.44
78 _(H)	指定バッファ情報の書き込み	7.30
79 _(H)	リングバッファ情報の書き込み	7.46
A2(H)	日付の読み出し	7.17
A3(H)	時刻の読み出し	7.19
B2(H)	日付の設定	7.18
В3(н)	時刻の設定	7.20
E8(H)	PC運転状態のモニタ	7.21
E9 _(H)	書き込み許可モードの読み出し	7-4
F8(H)	PCの停止/停止解除	7.22
F9(H)	書き込み許可モードの設定	7.5

7-2 各コマンドの説明

ここでは、通信フォーマット(7·1ページ)の「COM 以降を説明します。 なお、指定バッファ用コマンドについては、7.27~30ページ、リングバッファ用コマンドについ ては、7.40~47ページで説明しています。

書き込み許可モードの読み出し (COM = E9(H))

【フォーマット】

■コマンド COM

■ レスポンス

COM RSLT WMOD

COM = E9m

WMOD = 00(H): モード 0 (全メモリ書き込み禁止)

01(m):モード1(データメモリのみ書き込み許可)

02(B):モード2(全メモリ書き込み許可)

【機能】

・書き込み許可モードの状態を読み出します。

【実行条件】

・書き込み許可モード:モード0、モード1、モード2

· P C 運転状態 : 停止中、運転中

【例】

・書き込み許可モードの状態を読み出します。

■ コマンド E9

■ レスポンス

E9 00 02

- モード2 (全メモリ書き込み許可)

ij

書き込み許可モードの設定 (COM=F9(H))

【フォーマット】

■コマンド

COM WMOD

■ レスポンス

COM RSLT WMOD

 $COM = F9_{(B)}$

WMOD = 00_(H):モード ((全メモリ書き込み禁止)

01(m):モード1(データメモリのみ書き込み許可)

02н:モード2(全メモリ書き込み許可)

【機能】

・書き込み許可モードを設定します。

【実行条件】

・書き込み許可モード:モード0、モード1、モード2

· P C 運転状態 : 停止中、運転中

【例】

・書き込み許可モードをモード2(全メモリ書き込み許可)にします。

■ コマンド F9 02

モード2(全メモリ書き込み許可)

■ レスポンス

F9 00 02

リレーのモニタ (COM=20_(H))

【フォーマット】

■コマンド

COM DSEG DADRL DADRH BLOC

■ レスポンス

COM RSLT DSEG DADRL DADRH BLOC DATA

COM = $20_{(H)}$

DSED = $\pm 0.00(H) \sim 0.07(H)$

DADRL, B =バイトアドレス(0000_(H)~FFFF_(H)、ただし、DSEG=00_(H)のときは0000_(H)~1FFF_(H))

BLOC = ビット位置(00_(H)~07_(H))

DATA =読み出しデータ(00_(H): OFF、01_(H): ON)

【機能】

・DSEG、DADR、BLOCで示されるビットデータ(リレー)を読み出します。

【実行条件】


・書き込み許可モード:モード0、モード1、モード2

· P C 運転状態 : 停止中、運転中

[例]

・リレー04033のON/OFF状態をモニタします。





リレーのセット/リセット (COM=30(H))

【フォーマット】

■ コマンド

COM DSEG DADRL DADRH BLOC DATA

■ レスポンス

COM RSLT DSEG DADRL DADRH BLOC

COM $=30_{(H)}$

DSEG =セグメント $(00_{(H)}\sim07_{(H)})$

DADRL, H = バイトアドレス(0000_(H)~FFFF(H)、ただし、DSEG=00_(H)のときは0000_(H)~1FFF(H))

BLOC =ビット位置(00m~07m)

DATA =セット/リセットデータ $(00_{(H)}$:リセット、 $01_{(H)}$:セット)

【機能】

・DSEG、DADR、BLOCで示されるリレーをセット/リセットします。

【実行条件】

・書き込み許可モード:モード1、モード2


· P C 運転状態 : 停止中、運転中

【例】

・リレー07001をセットします。



■ レスポンス



タイマ・カウンタのセット/リセット (COM=32(H))

【フォーマット】

■コマンド

COM TADRL TADRH DATA

■ レスポンス

COM RSLT TADRL TADRH

COM = 32(8)

TADRL, H = タイマ・カウンタ番号(0000(H)~03FF(H))

DATA = $t = t - \sqrt{1 + t} + \sqrt{1 +$

【機能】

・TADRで示されるタイマ・カウンタをセット/リセットします。

【実行条件】


・書き込み許可モード:モード1、モード2

· P C 運転状態 :停止中、運転中


【例】

・TMR0002をセットします。

■ コマンド



■ レスポンス



1


タイマ・カウンタの現在値モニタ (COM=23(H))

【フォーマット】

■コマンド

COM TADRI TADRI LL LH

■ レスポンス



 $COM = 23_{(H)}$

TADR_{L, н} =タイマ・カウンタ番号(0000_(H)~03FF_(H))

Lь, н =読み出す個数

DATA_{1~N} =現在値データ(タイマ・カウンタの現在値領域をそのまま読み出したもの)

ATTR_{I-N} =タイマ・カウンタ属性データ

【機能】

- ・TADRで示されるタイマ・カウンタ番号を先頭に、Lで示される個数のタイマ・カウンタ現在値とその属性を読み出します。
- ・一度に最大256個まで読み出せます。
- ・現在値データはタイマ・カウンタの現在値領域(50000~)をそのまま読み出したものです。
- ・属性データは以下のようになります。

00(H)	未使用	0A(H) UTMR (BCD)
01 _(H)	MD	0B(H) UTMR (BIN)
02 _(H)	CNT	OC(H) DCNT (BCD)
04 _(H)	TMR	0D(H) DCNT (BIN)
08 _(H)	DTMR (BCD)	0E(H) UCNT (BCD)
09 _(H)	DTMR (BIN)	0F(H) UCNT (BIN)

【実行条件】

・書き込み許可モード:モード0、モード1、モード2

· P C 運転状態 : 停止中、運転中


【例】

・TMR0000、TMR0001の現在値を読み出します。

■コマンド

`	- ,					
23		00	00		02	00
	L	先頭タ カウン	イマ・ タ番号	1	— 個	数

■ レスポンス



レジスタのモニタ (COM=24_(H))

【フォーマット】

■コマンド

COM DSEG DADRL DADRH LL LH

■ レスポンス

COM RSLT DSEG DADRL DADRH LL LH DATAI DATAN

COM = 24(H)

DSEG =セグメント $(00_{(H)}\sim 07_{(B)})$

DADRLH =バイトアドレス(0000m)~FFFF(m)、ただし、DSEG=00mのときは0000m~1FFF(m)

L_{LR} =データ長(バイト数)

DATA_{1-N} =読み出しデータ

【機能】

・DSEG、DADRで示されるアドレスからLで示される長さのレジスタのデータを読み出します。

・一度に最大1024バイトまで読み出すことができます。

【実行条件】

・書き込み許可モード:モード0、モード1、モード2


・PC運転状態

:停止中、運転中

【例】


・レジスタ09000~09003の4バイトデータを読み出します。





先頭レジスタ09000

■ レスポンス



1

1

レジスタへの書き込み (COM=34(H))

【フォーマット】

■コマンド

COM DSEG DADRI DADRI LL LI DATAI DATAN

■ レスポンス

COM RSLT DSEG DADRL DADRH LL LH

COM = 34(H)

PSEG =セグメント $(00_{(H)} \sim 07_{(H)})$

PADR_{L,H} =バイトアドレス (0000_(H)~FFFF_(H)、ただし、DSEG=00_(H)のときは0000_(H)~1FFF_(H))

LLH =データ長(バイト数)

DATA_{1~N} =書き込みデータ

【機能】

- ・DSEG、DADRで示されるアドレスからLで示される長さのレジスタデータを書き込みます。
- ・一度に最大1024バイトまで書き込むことができます。

【実行条件】

・書き込み許可モード:モード1、モード2


・PC運転状態

:停止中、運転中

【例】

・レジスタ09000~09003に、それぞれ00(H)、4F(H)、32(H)、01(H)を書き込みます。





■レスポンス



レジスタへの同一データの書き込み (COM = 35(H))

【フォーマット】

■コマンド

COM DSEG DADRL DADRH DATA L_{L} Lн

■ レスポンス

COM RSLT DSEG DADRL DADRH

COM $=35_{(H)}$

PSEG =セグメント(00_(H)~07_(H))

PADR_{LH} =バイトアドレス(0000_(H)~FFFF_(H)、ただし、DSEG=00_(H)のときは0000_(H)~1FFF_(H))

=データ長(バイト数) $L_{L,H}$

=書き込みデータ DATA

【機能】

・DSEG、DADRで示されるアドレスからLで示される長さのレジスタに同一データを書き込みま す。

【実行条件】


・書き込み許可モード:モード1、モード2

· P C 運転状態 : 停止中、運転中


【例】

·レジスタ19000~19003の4バイトに4F(th)を書き込みます。





■レスポンス



先頭レジスタ19000

システムメモリの読み出し (COM = 44(H))

【フォーマット】

■ コマンド

COM SEG SADRL SADRH Lн

■ レスポンス

COM	RSLT	SEG	SADRL	SADRH	\mathbf{L}_{L}	Lн	DATA	 DATA

COM $=44_{(H)}$

SEG =セグメント(08_(H))

=システムメモリアドレス(0000_(H)~047F_(H)) SADR_{L,H}

=データ長(バイト数) $L_{L,H}$

=読み出しデータ DATA

【機能】

・SEG、SADRで示されるアドレスからLで示される長さのシステムメモリデータを読み出しま す。

【実行条件】

・書き込み許可モード:モード0、モード1、モード2


・P C 運転状態 : 停止中、運転中

【例】

・システムメモリ#204~#207のデータを読み出します。







システムメモリへの書き込み

【フォーマット】

■コマンド

COM SEG SADRI SADRE LL LE DATAI DATAN

(COM = 54(H))

■ レスポンス

COM RSLT SEG SADRL SADRH LL LH

COM = 54

SEG =セグメント(08(f))

SADR_{L,H} = > 2 > 4 > 4 > 5 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6

 LLH
 =データ長(バイト数)

 DATAL~N
 =書き込みデータ

【機能】

・SEG、SADRで示されるアドレスからLで示される長さのシステムメモリデータを書き込みます。

【実行条件】


・書き込み許可モード:モード2

· P C 運転状態 : 停止中


【例】

・システムメモリ#204~#207にそれぞれ81(H)、00(H)、00(H)、04(H)を設定します。

■ コマンド



■レスポンス



/

1

プログラムの読み出し (COM=04(H))

【フォーマット】

■ コマンド

COM PSEG PADRL PADRH LL LH

■ レスポンス

COM RSLT PSEG PADRL PADRH LL LH DATA1 DATAN

 $COM = 04_{(H)}$

PSEG = プログラムセグメント $(08_{(H)}, 09_{(H)})$

LLH =データ長(ワード数)

 $DATA_{1\sim N}$ =読み出しデータ(1ステップが2バイトのデータ)

【機能】

- ・PSEG、PADRで示されるアドレスからLで示される長さ(ワード数)のプログラムを読み出します。
- ・一度に最大512ワードまで読み出すことができます。

【実行条件】

・書き込み許可モード:モード0、モード1、モード2


・PC運転状態

:停止中、運転中

【例】

・プログラムアドレス000000~000002(ファイル番号8)の内容を読み出します。

■コマンド



■ レスポンス





(注)プログラムのビット構成に関するお問い合わせには応じかねますのでご了承願います。

プログラムの書き込み (COM=14(H))

【フォーマット】

■ コマンド

COM PSEG PADRL PADRH LL LH DATA: DATAN

■ レスポンス

COM RSLT PSEG PADRL PADRH LL LH

COM = 14(H)

PSEG =プログラムセグメント(08_(H)、09_(H))

PADRLH =プログラムアドレス (0000(H)~7DFF(H))

Ll.H =データ長(ワード数)

DATA_{1-N} =書き込みデータ(1ステップが2バイトのデータ)

【機能】

- ・PSEG、PADRで示されるアドレスからLで示される長さ(ワード数)のプログラムを書き込みます。
- ・一度に最大512ワードまで書き込むことができます。

【実行条件】


・書き込み許可モード:モード2

・P C 運転状態 : 停止中

【例】

・プログラムアドレス000000~000002(ファイル番号8)に次の内容を書き込みます。

■コマンド



■ レスポンス



(注)プログラムのビット構成に関するお問い合わせには応じかねますのでご了承願います。

7


日付の読み出し (COM=A2(H))

【フォーマット】

■コマンド

COM

■ レスポンス



 $COM = A2_{(H)}$

Y =年(西暦の下2桁をBCDで表します。00_(H)~99_(H))

M =月 $(01_{(H)} \sim 12_{(H)})$ D =日 $(01_{(H)} \sim 31_{(H)})$

DW =曜日(00m; 日曜日、01m; 月曜日、02m; 火曜日、03m; 水曜日、04m; 木曜日、

05(H):金曜日、06(H):土曜日)

【機能】

・日付データを読み出します。

【実行条件】

・書き込み許可モード:モード0、モード1、モード2

· P C 運転状態 : 停止中、運転中

【例】

・日付を読み出します。

■コマンド

A2

A2	00	97	12	17	03	-
		97年	12月	17日	水曜日	_

日付の設定 (COM = B2(H))

【フォーマット】

■コマンド

COM Y M D DW

■レスポンス

COM RSLT

COM $=B2_{(H)}$

=年(西暦の下2桁をBCDで表します。00(H)~99(H)) Y

M =月 $(01_{(H)}\sim12_{(H)})$ D =日 $(01_{(H)}~~31_{(H)})$

DW =曜日(00_(H):日曜日、01_(H):月曜日、02_(H):火曜日、03_(H):水曜日、04_(H):木曜日、

05(H):金曜日、06(H):土曜日)

【実行条件】

・書き込み許可モード:モード1、モード2

· P C 運転状態 : 停止中、運転中

【機能】

・日付データを設定します。

【例】

・日付を1998年1月23日金曜日に設定します。

■ コマンド

B2 98		01	23	05	
	98年	1月	23日	金曜日	

■ レスポンス


B2 00

時刻の読み出し (COM=A3_(H))

【フォーマット】

■ コマンド COM

■ レスポンス



 $COM = A3_{(H)}$

H =時($00_{(H)}$ ~ $23_{(H)}$: BCD) M =分($00_{(H)}$ ~ $59_{(H)}$: BCD) S =秒($00_{(H)}$ ~ $59_{(H)}$: BCD)

【機能】

・時刻データを読み出します。

【実行条件】

・書き込み許可モード:モード0、モード1、モード2

· P C 運転状態 : 停止中、運転中

【例】

・時刻を読み出します。

■ コマンド A3

A3 00 21 12 37								
	A3	00	21	12	37			
			21時	12分	37秒	_		

時刻の設定 (COM=B3(H))

【フォーマット】

■ コマンド

COM H Μ CTRL

■ レスポンス

COM ACK

COM $=B3^{(H)}$

Н =時(00_(H)~23_(H):BCD)

=分(00(H)~59(H):BCD) M

S =秒(00_(H)~59_(H):BCD)

=コントロールデータ 00_(H):時計運転 CTRL

01(田):時計停止

08(H):30秒補正

00

20秒 時計運転

【機能】

・時刻データを書き込みます。

【実行条件】

・書き込み許可モード:モード1、モード2

10分

·PC運転状態 :停止中、運転中

【例】

・時刻を18時10分20秒に設定します。

■ コマンド B3 18 10 20 18時

■ レスポンス B3 00

PCの運転状態のモニタ (COM=E8(H))

【フォーマット】

■コマンド

COM MODE

■ レスポンス

COM RSLT MODE

COM = E8(H)

MODE =00(H):運転中

01m:他のユニットにより停止中 02m:本ユニットにより停止中

【機能】

・PCの運転/停止状態をモニタします。

【実行条件】

・書き込み許可モード:モード0、モード1、モード2

· P C 運転状態 : 停止中、運転中

【例】

・PCの運転状態をモニタします。

■ コマンド E8

■ レスポンス

E8 00 00

____ 運転中

PCの停止/停止解除 (COM=F8(H))

【フォーマット】

■ コマンド
COM MODE

■ レスポンス

COM RSLT MODE

 $COM = F8_{(H)}$

MODE =00(H):停止解除

01(出):停止

【機能】

・PCの運転を停止/停止解除します。


【実行条件】

・書き込み許可モード:モード0、モード1、モード2

・P C 運転状態 : 停止中、運転中

【例】

・PCの運転を停止します。



■ レスポンス F8 00 01

7-3 指定バッファ

通常のコンピュータリンクコマンド(コマンドコード24(n)、34(n)等)では、レジスタ(ファイルレジスタ)をアクセスする場合、レジスタ(ファイル)アドレスを指定して行います。

これに対し、指定バッファ用コマンドでは、PCのデータメモリ内にバッファを設け、そのバッファにバッファ番号をつけ、アドレスを指定する代わりにバッファ番号を指定して行います。これにより、PC側のメモリの実アドレスを意識することなくアプリケーションを作成することができます。

■指定バッファ用コマンド

コマンドコー	ド 内 容	参照ページ
28(н)	指定バッファの読み出し	7 · 27
38 _(H)	指定バッファへの書き込み	7.28
68(н)	指定バッファ情報の読み出し	7.29
78(н)	指定バッファ情報の書き込み	7:30

[1] 指定バッファの考え方

データメモリ内に指定バッファを確保します。バッファの大きさは1バイト単位に最大64Kバイトまで選択可能で、最大32個指定できます。32種類の指定バッファは指定バッファ番号($00\sim1$ F)で識別します。

指定バッファとしてデータメモリの以下の領域を使用できます。

ファイル番号	ファイルアドレス
file 0	000000~017777(8)
file $1 \sim 7$	000000~177777(8)

指定バッファは先頭ファイルアドレス(DA)、ファイル番号(DF)とバッファ長(DL)でその領域を指定します。この指定方法には、直接指定・間接指定の2通りの方法があります。


a)直接指定

本ユニットのパラメータに、バッファの先頭アドレス、ファイル番号とバッファ長を直接指定する方式です。


b) 間接指定

本ユニットのパラメータに、指定バッファ情報格納領域の先頭アドレス、ファイル番号を指定し、指定バッファの先頭ファイルアドレス、ファイル番号、バッファ長をデータメモリ上の指定バッファ情報格納領域に設定する方式です。

指定バッファの直接指定



指定バッファの間接指定



指定バッファ情報格納領域としてデータメモリの以下の領域を使用できます。

ファイル番号	ファイルアドレス
file 0	000000~017777 ₍₈₎
file $1 \sim 7$	000000~177777(8)
	** *** · · · · · · · · · · · · · · · ·

指定バッファのアクセスのために、指定バッファの読み出しおよび書き込みコマンド(コマンドコード28m、38m)を使用します。アクセスする際には、バッファ番号、オフセット、アクセスバイト数を指定します。オフセットは指定バッファの先頭からの変位であり、0を指定するとバッファの先頭からのアクセスとなります。

また、バッファに関する情報のアクセスのために、指定バッファ情報の読み出し・書き込みコマンド(コマンドコード68th)、78th)を使用します。これにより、バッファ番号を指定することで先頭アドレス・ファイル番号・バッファ長を読み出せます。なお、間接指定方式の場合はこれらの情報の変更もできます。

〔2〕 パラメータ設定

指定バッファに関する設定として、パラメータ1000~1377を使用します。

and the North Alberta Construction of the Cons		放送として、バンメータ1000~13	7, 6 (2.7) 6 4 7 6
パラメータ アドレス		内容	
	指定バッ	ファ00に関する情報	
		直接指定(1007=80円)のとき	間接指定(1007=C0 _(H))のとき。
-	1000		指定バッファ情報格納領域の
1	1001	指定バッファの先頭ファイルアドレス	先頭ファイルアドレス
		サンプ・マークマー / J 平日	指定バッファ情報格納領域の
	1002	指定バッファのファイル番号	ファイル番号
1000~1007	1003	未使用	未使用
1000 1007	1004	指定バッファ長(0000円)で64Kバイト)	未使用
1	1005		1
!	1006	未使用	未使用
		指定バッファの選択	
	1007	00(н):指定バッファ	
	1 ****	80(н):指定バッファ	
	L	CO _(H) :指定バッフ:	7は間接指定
1010~1017	指定バッ	ファ01に関する情報	
		ファ02に関する情報	
		ファ03に関する情報	
		ファ04に関する情報	
		ファ05に関する情報	
		ファ06に関する情報	
1070~1077	指定バッ	ファ07に関する情報	·
		ファ08に関する情報	
		ファ09に関する情報	
		ファ0Aに関する情報	
		ファOBに関する情報	
		ファOCに関する情報	
		ファODに関する情報	
		ファ0Eに関する情報 ファ0Fに関する情報	指定バッファ00に関する情報と
		ファ10に関する情報	同様に設定
		ファ11に関する情報	IT TAKE TO AC
		ファ12に関する情報	
		ファ13に関する情報	
		ファ14に関する情報	
	指定バッ	ファ15に関する情報	
1260~1267	指定バッ	ファ16に関する情報	
		ファ17に関する情報	
		ファ18に関する情報	
		ファ19に関する情報	
		ファIAに関する情報	
		ファ1Bに関する情報	
		ファ1Cに関する情報	
		ファ1Dに関する情報	
		ファ1Eに関する情報 ファ1Fに関する情報	
1370~1377	1日疋ハツ	ノ / 1 に関りの旧報	<u> </u>

〔3〕指定バッファ情報格納領域

間接指定の場合、指定バッファの先頭ファイルアドレス・ファイル番号およびバッファ長はデータメモリ上の指定バッファ情報格納領域に設定します。

+0	
+1	指定バッファの先頭ファイルアドレス(DA)
+2	指定バッファのファイル番号 (DF)
+3	未使用
+4	指定バッファ長 (DL)
+5	0000®を設定すると64Kバイトとなります
+6	未使用
+7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

〔4〕指定バッファアクセスに関する異常処理

本ユニットは指定バッファに関する種々の異常発生時に以下の動作を行います。

(1) パラメータ設定時

パラメータ値が正しく設定されていない場合は、EEPROM書き込み時パラメータエラー表示 (ERRORランプ点灯)を行います。

この場合はEEPROMへの書き込みは行わず、スタートスイッチ(パラメータ3777の値)も $81_{(H)}$ のままとなります。

(2) 通信実行時

コマンド実行時、エラーが発生すると、以下のエラーコードをレスポンスに付けて返送します。

エラーコード (16進)	內 容	意、味
01	フォーマットエラー	指定バッファ番号が正しくない(0~F以外)、読み出し (書き込み) 指定データ長が1024を越えた等
48	指定バッファ未定義	コマンド受信時に該当する指定バッファが定義されてい ない
49	指定バッファ不正定義	間接指定でコマンド受信時に該当バッファの領域が 正しく設定されていない
4A	データ長不正	コマンド受信時に、読み出しあるいは書き込みデータ バイト数が、指定バッファのバッファ長を越える場合

7

[5] 指定バッファ用コマンドの説明

指定バッファの読み出し (COM=28(H))

【フォーマット】

■コマンド

COM	DB	TAG	IPL	IРн	Lı	LH

■ レスポンス

	COM	RSLT	DB	TAG	IPL	IРн	Lı	Lн	DATA	 DATAN
L									27.7.7.7.	 ~~~~

COM = 28_(H)

DB =指定バッファ番号(00_(H)~1F_(H))

TAG = 01cm

IPL, H =オフセットアドレス(読み出したいデータのバッファ先頭からのオフセットを指

LL, H =データ長(読み出したいバイト数)。最大1024バイトまで指定できます。

DATA_{1~N} =読み出しデータ

【機能】

- ・DBで指定される指定バッファ上で、IPで指定されるオフセットアドレスからLで指定される長さのデータを読み出します。IPに00mを設定すると指定バッファの先頭から読み出します。
- ・一度に最大1024バイトまで読み出せます。

【実行条件】

- ・書き込み許可モード:モード0、モード1、モード2
- · P C 運転状態 : 停止中、運転中

【エラー処理】

- ・フォーマットが次のように正しくない場合、エラー01m(フォーマットエラー)を返送します。
 - 1. DB、TAGの値が正しくない
 - 2. IP、Lが1024を超えている
- 3. コマンド長が正しくない
- ・リングバッファが未定義の場合、エラー48_(H)(指定バッファ未定義)を返送します。
- ・間接設定でコマンド受信時に、該当指定バッファの領域が正しく設定されていない場合(7・24ページの領域以外)、エラー49(n)(指定バッファ不正定義)を返送します。
- ・読み出したいデータ領域(IPからLの長さのデータ)が指定バッファのバッファ領域の最終アドレスを超える場合、エラー4Am(データ長不正)を返送します。
- ・コントロールユニットとのデータアクセスにおいて、タイムアウトが発生した場合、エラーOF m(メモリアクセスにおけるタイムアウト)を返送します。

【例】

・指定バッファ01のアドレス0000(H)から4バイトのデータを読み出します。

■コマンド

_		<u> </u>						
	28	01	01	00	00	04	00	

_												
	28	00	01	01	00	00	04	00	11	22	44	88
	-								F 0000 7	L 0001 J	L 0002]	L 0003

指定バッファへの書き込み (COM=38(H))

【フォーマット】

■ コマンド

COM DB TAG IPL IPH LL LH DATAI ... DATAN

■ レスポンス

COM RSLT DB TAG IPL IPH LL LH

 $COM = 38_{(H)}$

DB =指定バッファ番号(00_(H)~1F_(H))

TAG = 01(H

IPL, н =オフセットアドレス(書き込みたいデータのバッファ先頭からのオフセットを指令)

Lr. H = データ長(書き込みデータバイト数)。最大1024バイトまで指定できます。

DATA_{1~N} =書き込みデータ

【機能】

・DBで指定される指定バッファ上で、IPで指定されるオフセットアドレスからLで指定される長さのデータを書き込みます。IPにOOm を設定すると指定バッファの先頭から書き込みます。

・一度に最大1024バイトまで書き込めます。

【実行条件】

・書き込み許可モード:モード0、モード1、モード2

· P C 運転状態 : 停止中、運転中

【エラー処理】

- ·フォーマットが次のように正しくない場合、エラー01m(フォーマットエラー)を返送します。
 - 1. DB、TAGの値が正しくない
 - 2. IP、Lが1024を超えている
- 3. コマンド長が正しくない
- ・指定バッファが未定義の場合、エラー48m(指定バッファ未定義)を返送します。
- ・間接設定でコマンド受信時に、該当指定バッファの領域が正しく設定されていない場合(7・24ページの領域以外)、エラー49m(指定バッファ不正定義)を返送します。
- ・書き込みたいデータ領域(IPからLの長さのデータ)が指定バッファのバッファ領域の最終アドレスを超える場合、エラー4A_(H)(データ長不正)を返送します。
- ・書込許可モードが0の場合、エラー10㎝(書込許可モード不適合)を返送します。
- ・書き込んだデータを照合して不一致を検出した場合、エラー07_(H)(書込コマンドにおける照合 NG)を返送します。
- ・コントロールユニットとのデータアクセスにおいて、タイムアウトが発生した場合、エラーOF (m)(メモリアクセスにおけるタイムアウト)を返送します。

【例】

・指定バッファ02のアドレス0000(H)から4バイトにそれぞれ12(H)、34(H)、56(H)、78(H)を書き込みます。

■ コマンド

- 1	32	02	01	00	00	04	00	12	34	56	70
L	50	02	01	00	00	V -1	00	, 12	J-7	50	10

1 3	8	00	02	01	00	00	04	00

指定バッファ情報の読み出し (COM=68(H))

【フォーマット】

■コマンド

COM DB

■ レスポンス

COM	RSLT	DB	TAG	DINF	ISEG	IADRL	IADRH	BSEG	BADRL	BADRH
LBL	LВн									.
$COM = 68_{(H)}$										
DB	B =指定バッファ番号(00 _(H) ~1F _(H))									
TAG	$=01_{(H)}$,								
DINF	DINF =指定バッファの設定状況									
	00m:定義されていない									
01㎝:直接指定										

02(m):間接指定

81(m):直接指定で設定内容が不正 82(m):間接指定で設定内容が不正

なお、該当指定バッファが定義されていない場合、以下の情報はすべて00mが入ります。

ISEG =指定バッファ情報格納領域のセグメント(ファイル番号)

IADRL B =指定バッファ情報格納領域の先頭アドレス

直接指定の場合はISEG、IADRには0000mが格納されます。

BSEG =指定バッファのセグメント(ファイル番号)

BADRL, H =指定バッファの先頭アドレス

LBL, H = バッファの大きさ(バイト数)。0000_(R)で64Kバイトを表します。

なお、これらの設定情報が正しくない場合でも、そのままの値を読み出し返送します。 その場合、DINFが81(m)(直接指定)あるいは82(m)(間接指定)になります。

【機能】

・DBで指定される指定バッファに関する情報を読み出します。

【実行条件】

- ・書き込み許可モード:モード0、モード1、モード2
- · P C 運転状態 : 停止中、運転中

【エラー処理】

- ・フォーマットが次のように正しくない場合、エラー01㎝(フォーマットエラー)を返送します。
- 1. RB、TAGの値が正しくない
- 2. コマンド長が正しくない
- ・コントロールユニットとのデータアクセスにおいて、タイムアウトが発生した場合、エラーOFm(メモリアクセスにおけるタイムアウト)を返送します。

【例】

・指定バッファ02の情報を読み出します。

■ コマンド





指定バッファ情報の書き込み (COM=78(H))

【フォーマット】

■コマンド

COM DB TAG DINF BSEG BADRL BADRH LBL LBH

■ レスポンス

COM RSLT DB

 $COM = 78_{(H)}$

DB =指定バッファ番号(00_(fl)~1F_(fl))

TAG =01_(H)

DINF = 定義されているバッファの指定方法を設定します。

02曲:間接指定

BSEG =指定バッファのセグメント(ファイル番号)

BADRL H =指定バッファの先頭アドレス

LBL, H =バッファの大きさ(バイト数)。0000(H)で64Kバイトを表します。

【機能】

- ・DBで指定される指定バッファに関する情報を書き込みます。
- ・書き込む内容は バッファのファイル番号、バッファ先頭アドレス、バッファの大きさです。
- ・なお、直接指定のバッファに関する情報は変更することはできません。また、直接/間接の指 定方法も変更できません。

【エラー処理】

- ・フォーマットが次のように正しくない場合、エラー01m(フォーマットエラー)を返送します。
- 1. DB、TAG、DINF、BSEG、BADR、LBの値が正しくない
- 2. コマンド長が正しくない
- ・バッファが未定義の場合、あるいはバッファの設定方法が異なる場合(直接設定のバッファに DINF=02mを指定した等)、エラー48m(バッファ未定義)を返送します。
- ・書込許可モードが0の場合、エラー10円(書込許可モード不適合)を返送します。
- ・書き込んだデータを照合し不一致を検出した場合、エラー07_(H)(書込コマンドにおける照合NG) を返送します。
- ・コントロールユニットとのデータアクセスにおいて、タイムアウトが発生した場合、エラーOF m(メモリアクセスにおけるタイムアウト)を返送します。

【実行条件】

・書き込み許可モード:モード1、モード2

・P C 運転状態 : 停止中、運転中

【例】

・指定バッファ03は、ファイル 2 0000(H) ~ の256バイトに設定します。

■コマンド

_		·							
	78	03	01	02	02	00	00	00	01
					レファイ	ル2 000	0(H)~	L 256	ベイトー

レハホンハ							
78	00	03					

7-4 リングバッファ

リングバッファは、ホストとPCとの間でデータの一方向転送を行う目的で使用します。 PC内の指定した領域をリングバッファと見なし、その領域からの読み出し・書き込みを行えます。

■リングバッファ用コマンド

コマンドコー	下 内容	参照ページ
29(н)	リングバッファの読み出し	7.40
39 _(H)	リングバッファへの書き込み	7.42
69 _(H)	リングバッファ情報の読み出し	7.44
79 _(H)	リングバッファ情報の書き込み	7.46

〔1〕 リングバッファの考え方

PCのデータメモリ(レジスタ・ファイルレジスタ)内にリングバッファを確保します。

バッファの大きさは256/512/1K/2K/4K/8K/16K/32K/64Kバイトの中から選択可能で、最大16個指定できます。16種類のリングバッファはリングバッファ番号 $(0\sim F)$ で識別します。

リングバッファは先頭アドレス(BAH)、リングバッファファイル番号(BF)とバッファ長(BL)でその領域を指定します。また、双方のデータアクセスのために、ライトポインタ(WP)とリードポインタ(RP)があります。ライトポインタとリードポインタはデータメモリのリングバッファ情報格納領域に配置します。リングバッファ情報格納領域の先頭アドレスは、バラメータで設定します。リングバッファ情報格納領域として使用できるデータメモリは以下の領域です。

ファイル番号	ファイルアドレス
file 0	000000~017777(8)
file 1 ~ 7	000000~177777 ₍₈₎

1) ライトポインタ(WP)

次にデータを書き込むべきアドレス(バッファの先頭を0としたときのオフセット)

2) リードポインタ(RP)

次にデータを読み出すべきアドレス(バッファの先頭を0としたときのオフセット)

3) バッファアドレス(BAH)

リングバッファの先頭アドレス(ファイルアドレス)の上位バイト。バッファは1Kバイト単位で配置することができます。従って指定できる値は以下のとおりです。

設定値(16進)	実際のファイルアドレス(8進)
00	000000
04	002000
08	004000
0C	006000
:	:
F8	174000
FC	176000

4) バッファのファイル番号(BF)

リングバッファのファイル番号を指定します。

リングバッファとして使用できるデータメモリは以下の領域です。

ファイル番号	ファイルアドレス
file 0	000000~017777(8)
file 1 ~ 7	000000~177777(8)

5) 方向(DIR)

データの方向を指定します。

OL(H):データはCU→51CMの読み出し方向

リングバッファ読み出しコマンドが使用可能

81(H): データは51CM→CUの書き込み方向

リングバッファ書き込みコマンドが使用可能

6) バッファ長(BL)

リングバッファの大きさを指定します。

設定値(16進)	バッファ長
00	64Kバイト
01	256バイト
02	512バイト
04	1Kバイト
08	2Kバイト
10	4Kバイト
20	8Kバイト
40	16Kバイト
80	32Kバイト


リングバッファの先頭アドレス、バッファファイル番号とバッファ長の指定方法には、直接指定・間接指定の 2 通りの方法があります。


a)直接指定

本ユニットのパラメータに、バッファの先頭ファイルアドレス、ファイル番号とバッファ 長、データ方向を直接指定する方式です。

b)間接指定

リングバッファ情報格納領域に、バッファの先頭ファイルアドレス、ファイル番号とバッファ長、データ方向を指定する方式です。





〔2〕 リングバッファの動作

初期状態においては、リードポインタ(RP)、ライトポインタ(WP)はいずれもバッファの先頭を指しています。この初期化はラダープログラムで行います。

(1)読み出し方向(PC→ホスト)のデータ転送の手順

(1)ラダープログラムでの処理

転送すべきデータがある場合、WPの位置にデータを書き込み、転送データバイト数分WPを進めます。WPがバッファの最終を超えたとき先頭(0)に戻します。なお、WPを進める際の注意として、WPをRPと一致する値まで進めてはいけません。(7・48~50ページ参照)

②JW-51CM側の処理

RPとWPが一致する場合、読み出すべきデータはないと見なします。RPとWPが一致しない場合は、RPからWP-1までの領域が、読み出し対象データとなります。

読み出しに関してはリングバッファ読み出しコマンド(コマンドコード29(H))を使用します。このコマンドにてリングバッファ番号および読み出しデータバイト数を指定します。コマンドを受信すると、RPを先頭としてデータを読み出します。その後、読みだしたデータバイト数分RPを進めますが、このポインタ更新のタイミングは、以下の2つの方法から選択できます。

a)非確認型

データ読み出しと同時にポインタを更新します。その後レスポンスを送信します。

b)確認型


データ読み出し時にはポインタは更新しません。レスポンス送信後ホスト側からの確認待ちとなります。確認を受信したらポインタを更新します。従ってホスト側はレスポンス受信後確認 データを再度送信しなければりません。

非確認/確認の選択はコマンド上で指定します。なお、確認型において連続して読みとる場合、 1回目の確認データに次の読み出し要求をあわせて送信することができます。(7·36ページ参照)


非確認型



確認型



確認型(確認に次の読み出しを重複させる場合)



非確認型は、回線上の通信はアプリケーションレベルで1往復で処理が完了します。しかし、たとえばJW-51CM側がコマンド処理完了後レスポンスを返送する時点で、ホスト側がダウンしたとき、リードポインタは更新されますが、ホスト側ではレスポンスは受信されません。その後ホストが復旧し、このコマンドを再送したとき、JW-51CM側のリードポインタは既に更新されていますので、ダウン時の読み出しデータは結果的に消失してしまいます。

確認型では読み出し後のポインタ更新は、ホストからのレスポンスに対する確認を受信後に行います。従って、ホスト側がダウン等でレスポンスを受信し損なった場合、ポインタは更新されませんので、復旧後の再送に対するデータ消失の可能性は減少します。ただし、確認型の場合、アプリケーションレベルで1.5往復の通信が必要となります。

コマンド上で読み出しデータバイト数を0に設定すると、読み出し対象データバイト数分のデータを読み出します。ただし、一度に読み出せる最大データ長は1024バイトです。

JW-51CMは実際に読み出したデータバイト数、さらに読み出し対象データが残っているかどうかを表す「継続情報」、および読み出しデータをレスポンスとして送信します。コマンドに指定する読み出しデータバイト数と、実際に読み出すデータバイト数の関係を以下に示します。

LC:コマンドに指定する読み出しデータバイト数

LP:読み出し対象データバイト数 LR:実際に読み出すデータバイト数

	マンドに指定する駅 データバイト数U		読み出し対象 データバイト数LP	継続情報 MORE	実際に読み出す データバイト数LR
		a	LP=0	継続なし	LR=0
(1)	rc=0	b c	1≦LP≦1024 LP>1024	継続なし	LR=LP LR=1024
		d	LP=0	継続なし	LR=0
2	1≦LC≦1024	е	LP≦LC	継続なし	LR=LP
		f	LC <lp< td=""><td>_継続あり</td><td>LR=LC</td></lp<>	_継続あり	LR=LC

①コマンドに読み出しデータバイト数を指定しない(0を設定)場合

- a) 読み出し対象データがない場合は読み出しデータバイト数は0で継続なしとなります。
- b) 読み出し対象データが1024バイト以下の場合はデータをすべて読み出し、継続なしとなります。
- c) 読み出し対象データが1024バイトを超える場合は、1024バイト読み出し、継続ありとなります。
- ②コマンドに読み出しデータバイト数を指定する場合
 - d) 読み出し対象データがない場合は読み出しデータバイト数は0で継続なしとなります。
 - e) 読み出し対象データバイト数が読み出しデータバイト数指定以下の場合、指定バイト数にかかわらず読み出し対象データをすべて読み出し、継続なしとなります。
 - f) 読み出し指定データバイト数が読み出し対象バイト数よりも小さい場合、読み出し指定データバイト数分のデータを読み出し、継続ありとなります。

(2) 書き込み方向(ホスト→PC)のデータ転送の手順

①JW-51CM側の処理

書き込みに関しては、リングバッファ書き込みコマンドを使用します。(コマンドコード39(H)) コマンド上でリングバッファ番号と書き込みデータバイト数および書き込みデータを指定します。JW-51CMはこのコマンドを受信したとき、WPの位置にデータを書き込み、転送データバイト数分WPを進めます。WPがバッファの最終を超えたら先頭(0)に戻します。なお、WPを進めた結果、WPがRPと一致する(あるいはそれを超える)場合はバッファフル状態としてエラーとなります。

書き込みに関しても、非確認型と確認型があります。

②ラダープログラムでの処理

RPとWPが一致する場合、読み出すべきデータはないと見なします。RPとWPが一致しない場合は、RPからWP-1までの領域が、読み出し対象データとなります。読み出し対象データをデータメモリの他の領域に退避し、RPを読み出しデータバイト数分進めます。(7·51~52ページ参照)

〔3〕パラメータ設定

リングバッファに関する設定として、パラメータ1400~1577を使用します。

パラメータ			内容						
アドレス	リングバ	シファ00に関す	る情報						
	1400	I	報格納領域の先頭 [*]	ファイルアドレス					
	1401 1402 リングバッファ情報格納領域のファイル番号								
	1402 リンクハッフア情報俗納。東域のファイル番号 1403~1406は直接指定(1407=80(H))のとき設定								
	1403~			议 无					
			リングバッファのデータ方向						
	1403	設定値(16進			<u></u>				
		01							
		81		I→CUの書込方向					
			頭アドレス(ファイル) スは1Kバイト単位	アレス上位ハイト	,				
		設定値	ファイルアドレス	設定値	ファイルアドレス				
		(16進)	(8進)	(16進)	(8進)				
	1404	00	000000	:	:				
		04	002000	F4	172000				
1400~1407		08	004000	F8	174000				
		0C	006000	FC	176000				
	1405	リングバッファのフ	1.0000						
	1100	リングバッファ長の上位バイト							
		設定値 (16進)	バッファ長	設定値 (16進)	バッファ長				
		00	64Kバイト	10	4Kバイト				
	1406	01	256バイト	20	8Kバイト				
		02	512バイト	40	16Kバイト				
		04	1Kバイト	80	32Kバイト				
		08	2Kバイト						
					_				
	1407		·· · · -						
		ッファ01に関す							
1420~1427	リングバ	ッファ02に関す	る情報						
		ッファ03に関す							
		ッファ04に関す	m. Turks July						
		ッファ05に関す							
		<u>ッファ06に関す</u> ッファ07に関す		177,751.0	ップ→001で展- ナ フ				
		<u>ッファ08に関す</u>			ッファ00に関する 引様に設定				
		ッファ09に関す		日子以こり	3144 (C DX)C				
1520~1527	リングバ	ッファ0Aに関す	る情報						
1530~1537	リングバ	ッファOBに関す	る情報						
1540~1547	リングバ	ッファ0Cに関す	る情報						
1550~1557	リングバ	ッファODに関す	る情報						
		ッファOEに関す							
1570~1577	リングバ	ッファOFに関す	る 再牧						

[4] リングバッファ情報格納領域(データメモリ上)

+0	ライトポインタ(WP)	
+1	74 F 44 7 9 (WF)	
+2	11 18:19 / 5 . > /55	
+3	リードポインタ(RP)	
+4	バッファ先頭アドレスの上位バイト (BAH)	
+5	バッファのファイル番号(BF)	間接指定の
+6	データ方向(DIR)	ときのみ
+7	バッファ長の上位バイト (BL)	

ライトポインタ・リードポインタはリングバッファのアクセス用であり、リングバッファの先頭を0としたときの相対アドレスです。バッファ先頭アドレスの上位バイト(BAH)、バッファのファイル番号(BF)、データ方向(DIR)、バッファ長の上位バイト(BL)は間接指定の時に使用します。設定する内容は直接指定の場合にパラメータに設定する内容と同じです。

〔5〕 リングバッファアクセスに関する異常処理

本ユニットはリングバッファに関する種々の異常発生時に以下の動作を行います。

(1) パラメータ設定時

パラメータ値が正しく設定されていない場合は、EEPROM書き込み時パラメータエラー表示(ERROR ランプ点灯)を行います。

この場合はEEPROMへの書き込みは行わず、スタートスイッチ(パラメータ3777の値)も81mのままとなります。

(2) 通信実行時

コマンド実行時、エラーが発生すると以下のエラーコードをレスポンスに付加して返送します。

エラーコード (1 6進)	內容	意味
01	フォーマットエラー	指定バッファ番号が正しくない (0~F以外) 、読み出し (書き込み) 指定データ長が1024を越えた等
40	リングバッファ未定義	コマンド受信時に該当するリングパッファが定義されて いない
41	リングバッファ不正定義	間接指定でコマンド受信時に、該当バッファの領域が 正しく設定されていない
42	ポインタ不正	コマンド受信時に、現在のリードポインタ・ライトポインタの値がバッファの範囲内に入っていない
43	空き領域なし	データ書き込み方向の処理に関して、書き込むべきデータ がバッファの空き領域を越えた(現状のライトポインタの 位置から、書き込むべきバイト数分ポインタを進めると リードポインタに一致あるいはそれを越える場合)
44	バッファオーバー	データ書き込み方向の処理に関して書き込むべきデータ がバッファの大きさより大きい

7

〔6〕リングバッファ用コマンドの説明

リングバッファの読み出し (COM=29_(H))

【フォーマット】

■ コマンド

COM RB FUN TAG LCL LCH

■ レスポンス

COM RSLT RB TAG RPL RPH LRL LRH MORE

DATA: ... DATAN

COM

 $=29_{(H)}$

RB = リングバッファ番号 $(00_{(H)} \sim 1F_{(H)})$

FUN =機能選択

01m:非確認型の読み出し 81m:確認型の読み出し

82(H): レスポンスに対する確認

83m:レスポンスに対する確認と次の読み出し

TAG $=01_{(H)}$

LCL, H = データ長(読み出したいバイト数)

0000_(H)~0400_(H)、0000_(H)を指定すると現在バッファにあるデータ数分読み出します。

(ただし1024バイト以下)

RPL H =読み出しデータのリードポインタ(バッファ先頭からのオフセット)

LRL, H =データ長(実際に読み出したバイト数)

MORE =継続情報

00m:読みとられていないデータはこれ以上存在しない

01(m):まだ読みとられていないデータが存在する

DATA_{1~N} =読み出しデータ。このデータ長はLRで示されます。

【機能】

- ・RBで指定されるリングバッファからLCで指定される長さのデータを読み出します。LCに00_(E) を設定するとリングバッファに格納されているまだ読みとられていないデータを1024バイトを 上限として読み出します。
- ・レスポンス内には実際に読み出したデータ長LRおよび、コマンド実行後まだ読みとられていないデータがあるかどうかを示す継続情報MOREが格納されます。
- ・本コマンド実行後、リングバッファのリードポインタはLR分だけ進められますがこのタイミングは非確認型と確認型で異なります。
 - ・非確認型:データ読み出し後(レスポンス返送前)
 - ・確認型 :レスポンスに対するホストからの確認を受信後

・リングバッファ内の読み出し対象データバイト数と、コマンドに指定する読み出しバイト数に 値の大小によって、実際に読み出されるデータバイト数が異なります。この関係を以下に示し ます。

LC:コマンドに指定する読み出しデータバイト数

LP:読み出し対象データバイト数 LR:実際に読み出すデータバイト数

コマンドに指定する読み 出しデータバイト数LC	読み出し対象 データバイト数LP	継続情報 MORE	実際に読み出す データパイト数LR
	LP=0	00(н)	LR=0
LC=0	1≦LP≦1024	00 _(H)	LR=LP
	LP>1024	01 _(H)	LR=1024
	LP=0	00(H)	LR=0
1≦LC≦1024	LP≦LC	00 _(H)	LR=LP
	LC <lp< td=""><td>01_(H)</td><td>LR=LC</td></lp<>	01 _(H)	LR=LC

【実行条件】

・書き込み許可モード:モード0、モード1、モード2

· P C 運転状態 : 停止中、運転中

【エラー処理】

- ・フォーマットが次のように正しくない場合、エラー01冊(フォーマットエラー)を返送します。
- 1. RB、FUN、TAGの値が正しくない
- 2. LCが1024を越えている
- 3. コマンド長が正しくない
- ・リングバッファが定義されていない場合、エラー40(4)(リングバッファ未定義)を返送します。
- ・間接設定でコマンド受信時に該当リングバッファの領域が正しく設定されていない場合(7·32ページの領域以外)、エラー41^(th)(リングバッファ不正定義)を返送します。
- ・コマンド受信時に、現在のリードポインタ、ライトポインタの値がバッファの範囲内に入っていない場合、エラーコード42₍₅₎(ポインタ不正)を返送します。
- ・コントロールユニットとのデータアクセスにおいて、タイムアウトが発生した場合、エラーOF (メモリアクセスにおけるタイムアウト)を返送します。

【例】

・リングバッファ01のデータを4バイト確認型で読み出します。

■ コマンド

29 01	81	01	04	00
-------	----	----	----	----

_	U 2 (1)								
	29	00	01	01	03	00	04	00	00
					RI	,	上 デー	λ É □	

12	34	56	78
L ₀₀₀₃ J	L ₀₀₀₄ J	L ₀₀₀₅ J	L 0006]

リングバッファへの書き込み (COM=39(H))

【フォーマット】

■コマンド

COM RB FUN TAG LCL LCH DATAI ··· DATAN

■ レスポンス

COM RSLT RB TAG WPL WPH LRL LRH LEL LEH

COM = 39_(H)

RB = リングバッファ番号($00_{(H)} \sim 1F_{(H)}$)

FUN =機能選択

01_(H):非確認型の書き込み 81_(H):確認型の書き込み

82(H): レスポンスに対する確認

83m:レスポンスに対する確認と次の書き込み

 $TAG = 01_{(H)}$

LCL, H =データ長(書き込みたいバイト数)。ただし1024バイト以下

DATAi~n =書き込みデータ。このデータ長はLCで示されます

WPL. H = 更新前のライトポインタ(リングバッファの先頭からのオフセット)

LRL, H = データ長(実際に書き込めたバイト数)

LEL H =書き込み後のリングバッファの空き領域の大きさ

【機能】

- ・RBで指定されるリングバッファに、LCで指定される長さのデータを書き込みます。
- ・最大1024バイトまで指定できます。

【実行条件】

- ・書き込み許可モード:モード1、モード2
- · P C 運転状態 : 停止中、運転中

【エラー処理】

- ・フォーマットが次のように正しくない場合、エラー01㎝(フォーマットエラー)を返送します。
- 1. RB、FUN、TAGの値が正しくない
- 2. LCが1024を越えている
- 3. コマンド長が正しくない
- ・リングバッファが定義されていない場合、エラー40m(リングバッファ未定義)を返送します。
- ・間接設定でコマンド受信時に該当リングバッファの領域が正しく設定されていない場合(7・32ページの領域以外)、エラー41cm(指定バッファ不正定義)を返送します。
- ・コマンド受信時に、現在のリードポインタ、ライトポインタの値がバッファの範囲内に入っていない場合、エラーコード42m(ポインタ不正)を返送します。
- ・書き込むべきデータがバッファの空き領域を越える場合、エラー43m(空き領域なし)を返送します。
- ・書き込むべきデータがバッファの大きさを越える場合、エラー44_(H)(バッファオーバー)を返送します。
- ・書込許可モードが0の場合、エラー10m(書込許可モード不適合)を返送します。
- ・書き込んだデータを照合し、不一致を検出した場合、エラー07_(H)(書込コマンドにおける照合 NG)を返送します。
- ・コントロールユニットとのデータアクセスにおいて、タイムアウトが発生した場合、エラーOF mo(メモリアクセスにおけるタイムアウト)を返送します。

【例】

リングバッファ01に4バイトデータ01(H)、02(H)、03(H)、04(H)を確認型で書き込みます。

■コマンド

	<u> </u>								
39	01	81	01	04	00	01	02	03	04

39	00	01	01	10	00	04	00	20	00
				└── wi	₽	∟ デー:	夕長 二	L 空き 32バ	領域 — イト

リングバッファ情報の読み出し (COM=69(H))

【フォーマット】

■ コマンド COM RB

■ レスポンス

СОМ	RSLT	RB	TAG	DINF	ISEG	IADRı	IADR _H	BSEG	BADRL BADRH
WPL	WPH	RP∟	RРн	DIR	LBL	LВн			

 $COM = 69_{(H)}$

RB = リングバッファ番号(00(H)~1F(H))

 $TAG = 01_{(H)}$

DINF =リングバッファの設定状況

 00m): 定義されていない
 81m): 直接指定で設定内容が不正

 01m: 直接指定
 82m: 間接指定で設定内容が不正

02m: 間接指定

なお、該当リングバッファが定義されていない場合、以下の情報はすべて00mが入ります。

ISEG =リングバッファ情報格納領域のセグメント(ファイル番号)

IADRL, H =リングバッファ情報格納領域の先頭アドレス BSEG =リングバッファのセグメント(ファイル番号)

BADRL H =リングバッファの先頭アドレス

WPL, H = ライトポインタ(バッファの先頭からのオフセット)

 $\mathbf{RP}_{\mathsf{L},\mathsf{R}}$ = リードポインタ(バッファの先頭からのオフセット)

DIR =バッファの方向

80(m):読み出し方向(CU → 51CM)

81(H): 書き込み方向(51CM → CU)

LBL, H =バッファの大きさ(バイト数)。0000で64Kバイトを表します。

なお、これらの設定情報が正しくない場合でも、そのままの値を読み出し返送します。 その場合、DINFが81(m)(直接指定)あるいは82(m)(間接指定)になります。

【機能】

・RBで指定されるリングバッファに関する情報を読み出します。

【実行条件】

書き込み許可モード:モード0、モード1、モード2

· P C 運転状態 : 停止中、運転中


【エラー処理】

- ・フォーマットが次のように正しくない場合、エラーOI(m)(フォーマットエラー)を返送します。
- 1. RBの値が正しくない
- 2. コマンド長が正しくない
- ・コントロールユニットとのデータアクセスにおいて、タイムアウトが発生した場合、エラーOF (x)(メモリアクセスにおけるタイムアウト)を返送します。

【例】

・リングバッファ01の情報を読み出します。

■ コマンド 69 01



リングバッファ情報の書き込み (COM=79(H))

【フォーマット】

■ コマンド

								,		
COM	RB	TAG	DINE	BSEG	BADR:	BADRH	WPL	WPH	RP_L	RPg
COIVI	ΚD	IAU	DIN	DODG	DADIL	DITIDICA	****	77 1 11		
DIR	LB_L	LВн								
	الالالالا	ומעגוו								

■ レスポンス

COM RSLT RB

COM = $79_{(H)}$

RB = リングバッファ番号(00_(H)~1F_(H))

TAG = 01_(H)

DINF = 定義されているバッファの指定方法を設定します。

01m: 直接指定(直接指定の場合、BSEG、BADRの内容は意味を持たない)

02(H):間接指定

BSEG =リングバッファのセグメント(ファイル番号)

BADRL H =リングバッファの先頭アドレス

RPL, H = リードポインタ(バッファの先頭からのオフセット)

WPL H = ライトポインタ(バッファの先頭からのオフセット)

DIR =バッファの方向

80(ta):読み出し方向(CU → 51CM)

81(H): 書き込み方向(51CM → CU)

LBL, H = バッファの大きさ(バイト数)。0000で64Kバイトを表します。

【機能】

- ·RBで指定されるリングバッファに関する情報を書き込みます。
- ・書き込む内容はバッファのファイル番号、バッファ先頭アドレス、リードポインタ、ライトポインタ、バッファ方向およびバッファ長です。
- ・直接指定のリングバッファの場合、バッファのファイル番号、バッファの先頭アドレス、バッファ方向、バッファの大きさはパラメータで設定しますので本コマンドでは変更できません(コマンド内の該当領域の値は意味を持ちません)。また、該当バッファを直接/間接のいずれの指定で使用するかもパラメータで設定されています。従って、直接/間接の指定方法そのものも変更できません。

【実行条件】


- ・書き込み許可モード:モード1、モード2
- · P C 運転状態 : 停止中、運転中

【エラー処理】

- ・フォーマットが次のように正しくない場合、エラー01_(H)(フォーマットエラー)を返送します。 1.RB、TAG、DINF、BSEG、BADR、WP、RP、DIR、LBの値が正しくない
- 2. コマンド長が正しくない
- ・バッファが未定義の場合、あるいはバッファの設定方法が異なる場合(直接設定のバッファに DINF=02(th)を指定した等)、エラー48(th)(バッファ未定義)を返送します。
- ・書込許可モードが0の場合、エラー10㎝(書込許可モード不適合)を返送します。
- ・書き込んだデータを照合し、不一致を検出した場合、エラー07_(E)(書込コマンドにおける照合NG)を返送します。
- ・コントロールユニットとのデータアクセスにおいて、タイムアウトが発生した場合、エラーOF m(メモリアクセスにおけるタイムアウト)を返送します。

【例】

・リングバッファ04は、ファイル3 0000(H)~の32Kバイト、ライトポインタを00(03(H))、リードポインタを0010(H)に設定します。



〔7〕 リングバッファの使用例

- (1) 読み出し方向(PC→ホスト)
 - ・直接指定
 - ・リングバッファ01 アドレスは29000から1Kバイト
 - ・リングバッファ情報格納領域 09000~

■ パラメータ設定

パラメータアドレス	設定値	P) 7	¥
1410、1411	004000(8)	ファイル004000	09000
1412	00	ファイル0	
1413	01(H)	読み出し方向	
1414	0C(H)	ファイル006000	29000
1415	00	ファイル0	
1416	04	1 Kバイト	<u> </u>
1417	80(H)	直接指定	

■ ラダープログラムの処理

①ポインタの初期化

リードポインタ、ライトポインタは起動時にラダープログラムで初期化(0を書き込む)する 必要があります。


②リングバッファへのデータの書き込み

リングバッファに空きがある場合、データをリングバッファに書き込みます。 書き込みたいデータは49000~に、書き込みたいバイト数は09100、09101に設定するものと します。

③WPの更新


データを転送後、WPを更新します。

データの転送は2つの場合があります。



(b) バッファの最後まで書き込み、 先頭に戻った場合

09000、1 WP 09002、3 RP 09010、11 転送バイト数用ワークレジスタ 09012、13 定数(1024) 09014、15 バッファの大きさ等のチェック用 09030~32 データバッファポインタ 09040~42 リングバッファポインタ



初期設定

- ・定数設定(1Kバイト)
- ·RP、WP初期化
- ・データバッファポインタのファイル番号部初期化
- ・リングバッファポインタのファイル番号部初期化

転送要求時 00610がON

バッファの空き領域の大きさを計算


- $\cdot RP WP$
- ・RPとWPを一致させないため -1
- ·1Kバイト分マスク

転送したデータ量とバッファの空き領域の 大きさを比較

空き領域が十分な場合ON

データをリングバッファに書き込むにあたり、 バッファの最後まで書き込み、先頭に戻るかど うかのチェック

- (a) 通常の場合
- (b) バッファの最後まで書き込み、先頭に 戻った場合
- (a) の場合の転送
 - ・リングバッファポインタをWPから計算
- ・転送



ホスト側としては定期的にリングバッファ読み出しコマンドを発行し、 データを引き取る必要がある。

(2) 書き込み方向 (ホスト→PC)

- ・直接指定
- ・リングバッファ01 アドレスは29000から 1 Kバイト
- ・リングバッファ情報格納領域 09000~

■ パラメータ設定

パラメータアドレス	設定値	内容	\$
1410、1411	004000(8)	ファイル004000	09000
1412	00	ファイル0	09000
1413	81(H)	書き込み方向	•
1414	0C(H)	ファイル006000	20000
1415	00	ファイル0	29000
1416	04	1 Kバイト	
1417	80(H)	直接指定	

■ ラダープログラムの処理

①ポインタの初期化

リードポインタ、ライトポインタは起動時にラダープログラムで初期化(0を書き込む)する必要があります。


②書き込みデータの引き取り処理

ホスト側からリングバッファ書き込みコマンドを受信した場合、受信したデータを引き取り (他のメモリへ退避)ます。受信したかどうかは、WPとRPが等しくない状態になったことで 判断します。また、受信データ長は、WP、RPの値から求めます。


③RPの更新

データを退避したあとは、RPを更新します。

データの転送は2つの場合があります。




(a) 通常の場合



(b) バッファの最後まで書き込み、 先頭に戻った場合

09000、1 WP 09002、3 RP 09010、11 転送バイト数 09012、13 定数(1024) 09030~32 退避用バッファポインタ

09040~42 リングバッファポインタ



初期設定

- · 定数設定(1Kバイト)
- ·RP、WP初期化
- データ退避用バッファポインタのファイル番号部 初期化
- ・リングバッファポインタのファイル番号部初期化

データ更新のチェック

- ・WPが更新されたかどうか
- (a) 通常の更新パターン (WP>RP)
- (b) バッファの最後まで書き込み、先頭に 戻った場合(WP<RP)

(a) の場合

- ・書き込まれたデータバイト数を計算
- ・RPからデータの先頭アドレスを計算
- ・データを退避用バッファに転送

(b) の場合

- ・書き込まれたデータバイト数の計算 (RPからリングバッファ最終まで)
- RPからデータの先頭アドレスを計算
- ・データを退避用バッファに転送
- ・退避用バッファポインタの更新 (ファイル0 010000=49000)
- ・残りの部分(リングバッファ先頭→WPまで) を退避用バッファに転送

RPを更新

7-5 コンピュータリンク・エラーコード一覧

RSLT (16進)	内 容
00	正常終了
01	フォーマットエラー
06	PCが停止していない
07	書き込みコマンドにおける照合NG
0F	メモリアクセスにおけるタイムアウト
13	P C 停止中にTMR・CNTをセット/リセットしようとした
10	書き込み許可モード不適合
40	リングバッファが定義されていない
41	リングバッファの間接指定でバッファ領域が正しく設定されていない
42	リードポインタ、ライトポインタがバッファの範囲内に入っていない
43	リングバッファの空き領域を越えてデータを書き込んだ
44	書き込みデータがリングバッファより大きい
48	指定バッファが定義されていない
49	指定バッファの間接指定でバッファ領域が正しく設定されていない
4A .	読み出し、書き込みデータバイト数が指定バッファのバッファ長より大きい

7-6 コマンド実行完了情報

本ユニットがコンピュータリンクコマンドの実行を完了したときに、その内容をPCのデータメモリに書き込めます。

パラメータの設定により、本機能を選択できます。

[1] パラメータ設定

パラメータ アドレス	内容
	コマンド実行完了情報格納領域の設定
	3660 3661 コマンド実行完了情報の先頭ファイルアドレス
	3662 コマンド実行完了情報のファイル番号
3660~3667	3663 未使用
	3664 コマンド実行完了情報の大きさ(バイト数)
	3665 最低16バイト以上は確保すること。最大64バイト
	3666 未使用
	3667 80(н)のとき本情報が有効

〔2〕コマンド実行完了情報

コマンド実行完了情報は以下のフォーマットとなります。

+00	
+01	 相手局IPアドレス
+02	
+03	
+04	相手局ポート番号
+05	相子何小一下笛方
+06	自局のコネクション番号
+07	00 _(H)
+10	
+12	実行結果(RESULT)
+13	
+14	
+15	
+16	受信コマンドのコピー (ヘッダを除く)
:	
+ n	

この領域は本ユニットがコマンド実行後に書き込みます。この内容のクリアはラダープログラム側で行う必要があります。

この領域はデータメモリの以下の領域を使用できます。


ファイル番号	ファイルアドレス
file ()	000000~017777(8)
file $1 \sim 7$	000000~177777(8)

7-7 通信所要時間

本ユニットがコマンドを受信してから応答を送信するまでの時間については、PCのスキャンタイム、コネクションの数、通信データ量等によって変わります。以下に概略の時間値を示します。


条件 1コネクションのみ使用、PCのスキャンタイムは8ms、1024バイトアクセス

(1) TCPの場合



- a:コマンドを受信~コマンドに対するTCPレベルのACK返送までの時間 平均10ms程度
- b:返送~レスポンス送信までの時間 平均40ms程度 なお、この時間はJW-51CMがCUにアクセスする際の待ち時間 (最大PCのスキャンタイム)を含みます。

(2) UDPの場合




a:コマンドを受信~レスポンス送信までの時間 平均40ms程度 なお、この時間はJW-51CMがCUにアクセスする際の待ち時間 (最大 P C のスキャンタイム)を含みます。

- (注) 上記時間はあくまでも目安ですので、状況によって値が変わります。一般的に、以下の場合は 時間はより長くなります。
 - 1) 使用するポートの数が増える
 - 2) PCのスキャンタイムが長くなる

7-8 サテライトネットとの2階層通信について

サテライトネットとの2階層通信を行うために、通信フォーマット(7·1ページ参照)のヘッダに拡張用ヘッダとして以下の情報を設定します。



・サテライトネットの2階層通信を行う際には、フレーム内に発信元、通過局、最終宛先、スロット番号等を格納した形で(いわば経路を指定して)通信します。またサテライトネットでは局番は8ビットで表します。そこで、イーサネット上のユニットを指定する場合でも、サテライトネットの局番指定が必要になります。この局番を疑似局番と呼びます。

(a) PDA: 疑似宛先局番

サテライトネットと中継するJW-51CMの局番を設定します。これは01_(H)~40_(H)の範囲で他のイーサネット上の機器と区別できる値を自由に設定してください。

(b) PSA:疑似送信元局番

コマンドを送信する機器に局番を設定します。これは01_{th}~40_{th}の範囲で他のイーサネット上の機器と区別できる値を自由に設定してください。

なお、レスポンスではコマンドで設定した疑似宛先局番(自局)がセットされます。

(c)FTo:フレームタイプ O

60mを設定します。

(d) POo:中継先スロット番号

中継局PC上でのサテライトネット・ネットワークユニット(JW-20CM)が実装されているスロット番号を指定します。コントロールユニットの隣から順に2、3となり最大7(ZW-6CC使用時)です。

(e) EA1:最終宛先局番

サテライトネット上の最終的な宛先の局番 $(01_(H) \sim 40_(H))$ を設定します。なお、データリンク親局が宛先の場合、40_(H)を設定します。

(f) FT1: フレームタイプ 1


40mを設定します。

(g) Command line:コマンド/レスポンスライン 通信フォーマット(7・1ページ)の c -ID/ r -ID以降

留意点)

2階層通信できるのはイーサネット上のホストコンピュータから中継局を経由したサテライトネット上のユニットに対するコンピュータリンク処理のみです。逆方向の処理(サテライトネット上のホストコンピュータから本ユニットに対するコンピュータリンク処理)はできません。

[例] 下図の例の場合、拡張用ヘッダは以下のようになります。



第 8 章 SEND/RECEIVE機能

SEND/RECEIVE機能は本ユニットから他の局に対して、「データを送信する、あるいは他の局からデータを受信する」という動作を行うものです。

SEND/RECEIVE機能には、命令方式とデータメモリ起動方式があります。

8-1 命令方式

[1] アドレス/チャンネルの対応

SEND/RECEIVE命令は、F-202(OPCH)命令で実装ユニットのラック/スロット/チャンネルおよび、相手局番、相手局上のデータメモリアドレスを、F-204(SEND)/F-205(RCV)命令で自局上のデータメモリアドレスおよび転送バイト数を設定します。

このうち、チャンネル番号と相手局番は、サテライトネットでのアドレス体系で記述するものですが本ユニットにおいてはこれらは以下のものに対応させて使用します。

(1) チャンネル番号

チャンネル番号CH0~CH3はそれぞれ以下のポートアドレスに対応します。

チャンネル数	ポートアドレス
CH0	6000(н)
CH1	6001(н)
CH2	6002 _(H)
CH3	6003(н)

SEND/RECEIVE命令を使用する局では、上記ポート番号でコネクションをオープンする必要があります。SEND/RECEIVE命令で使用するコネクションはTCP_ActiveあるいはUDPを指定してください。なお、通信相手局のオープン方法は次のようになります。

命令起動局	通信相手局
TCP_Active	TCP_Passive
UDP	UDP

また、相手局のポート番号は任意の値が使用できます。

(2)相手局番

相手局番の対応は、自動対応と個別登録の2通りが可能です。

a) 自動対応

SEND/RECEIVE命令の局番を相手局IPアドレスのノード番号と見なし、相手ポートを6010(H) に固定する方法です。なお、相手局番に000を設定した場合、IPアドレスのノード番号は40(H) となります。

b) 個別登録

F-202で指定する局番と実際の相手局IPアドレス・ポート番号の対応をパラメータに登録します。この対応は最大31種類まで設定可能です。

なお、自動対応/個別登録の選択はパラメータで設定します。

■ 自動対応/個別登録用パラメータ

パラメータ アドレス	内。容				
0400	局番対応テーブル (SEND/RECEIVE用) 指定 SEND/RECEIVEで使われる局番と、実際のアドレスの対応について設定。 自動対応にすると、相手局番を相手IPアドレスのノード番号と見なし、 相手ポートを6010(m)に固定。 個別設定にすると、命令で使用される局番と相手アドレスの対応を最大31種類まで設定可能 (このとき、パラメータ0410~0777が有効) 01(m): 自動対応 02(m): 個別設定				
0401~0407	予約領域				
0410~0417	周番対応テーブル 1。パラメータ0400が02(m)のときのみ有効 0410 設定有無 00(m):設定なし(以下の情報は無効) 01(m):設定あり 0411 相手局番				
	局番対応テーブル 2。パラメータ0400が02mのときのみ有効				
0430~0437	局番対応テーブル3。パラメータ0400が02mのときのみ有効				
:	局番対応テーブル と同様に設定				
	局番対応テーブル36。パラメータ0400が02mのときのみ有効 局番対応テーブル37。パラメータ0400が02mのときのみ有効				
0770~0777	同省別心7 - ノル3/。ハフメータ0400が02的のときの外有効				

(3) TCPコネクション開設/切断

SEND/RECEIVE命令にはコネクションの開設/切断という概念がありません。TCP_ActiveでオープンしたポートでSEND/RECEIVE機能を使用する場合、コネクションの開設/切断が必要ですが、この動作は次のSEND/RECEIVE命令に対応付けます。

a) コネクションの開設

相手局のメモリアドレスとして、ファイル番号=0、ファイルアドレス=177777(8)、転送バイト数=0のSEND/RECEIVE命令を実行すると相手局とのコネクション開設動作を行います。なお、接続動作は実行完了までに約2秒かかります。

b) コネクションの切断

相手局のメモリアドレスとして、ファイル 番号=0、ファイルアドレス=177776®、 転送バイト数=0のSEND/RECEIVE命令を 実行すると相手局とのコネクション切断動 作を行います。

c)データ交信

a)、b)以外のアドレス/転送バイト数を指 定すると、実際のSEND/RECEIVE動作とな ります。 任意のレジスタ

F-205 (RCV)でもよい

F-202 PORT- file0 177776

OPCH CH-ST file0 177776

F-204 000 30000

無視されるため 任意のレジスタ

177777

- 無視されるため

file0

20000

F-202 PORT-

OPCH CH-ST

000

F-204


SEND

なお、UDPオープンの場合、接続/切断は不要です。

〔2〕SEND/RECEIVE命令の動作

(1) SEND

F-202(OPCH)とF-204(SEND)を組み合わせて使用します。



PORT :本ユニット実装ポート(スロット)

CH : 使用チャンネル番号(0~3)

CH0~CH3はポートの6000_(H)~6003_(H)に対応します。

ST : 相手局番(00~77(8))

実際の相手IPアドレス・ポート番号は局番対応テーブルの設定で決まります。


(8・2ページ参照)

fileN :相手局PCのデータ領域(ファイル番号)

ADRS :相手局PCのデータ領域先頭ファイルアドレス

n : 転送データバイト数(000~377(8)、000で256バイト)

S : 自局のデータ領域先頭レジスタ




演算中および演算後のフラグ状態

	t`□ 07357	‡ተሀ- 07356	1 7- 07356	/ンキャリー 07356	意味
ポートからの応答なし	0	0	1	0	そのスロットにJW-51CMが実装されて いない。
通信渋滞	0	0	0	1	他のSEND命令が実行中は一瞬この 状態になることがありますが実行できる 状態になりしだい「通信中」状態になり ます。
通信中	1	0	0	1	通信実行中の状態。完了後は「正常 終了」、「異常終了」のいずれかの状 態になります。
正常終了	0	1	0	0	SEND命令が正常に終了した場合
異常終了(タイムアウト)	0	1	1	0	相手からの応答がない場合
異常終了(エラー)	1	1	1	0	コネクションが存在しない TCPでコネクションを開設せずに通信 を行った TCPでコネクション開設状態で再度開 設処理を行った 等

■プログラム例

自局のレジスタ31000から8バイトのデータを相手局番03のレジスタ09000からに転送する場合

自局のJW-51CM ユニットNo.スイッチ 2 使用チャンネル 0




この例の場合、局番対応テーブルの3に対応する相手局に対して、SEND機能が実行されます。 自局の使用ポート番号は6000mとなります。

留意点

- ・F-202/204命令の入力条件は、命令の実行終了(エラーまたはキャリーフラグがONする)までON状態を保つ必要があります。命令実行中に入力条件がOFFになると、命令は不完全な状態で終了します。この状態になると次に本命令を実行したとき、「通信渋滞」となり、命令は実行されません。 復旧にはPCの電源を一度切り、再投入してください。
- ・瞬停の発生等で、入力条件がOFFになる場合、対策として入力条件をキープリレーにしてください。ただし、キープリレーを使用時に命令実行中に電源断が発生した場合、再度電源を投入すると、実行中であったF-202/204命令の処理は消え、入力条件もONのままなので入力の立ち上がりを検出できません。この場合はフラグはすべてOFFになりますので、全フラグOFFの継続をタイマで検出し、入力条件をリセット後次の命令を実行させてください。

(2) RECEIVE

F-202(OPCH)とF-205(RCV)を組み合わせて使用します。



PORT :本ユニット実装ポート(スロット)

CH : 使用チャンネル番号(0~3)

CH0~CH3はポートの6000(H)~6003(H)に対応します。

ST : 相手局番(00~77(8))


実際の相手IPアドレス・ポート番号は局番対応テーブルの設定で決まります。

(8・2ページ参照)

file N: 相手局 P C のデータ領域(ファイル番号)

ADRS : 相手局 P C のデータ領域先頭ファイルアドレス n : 転送データバイト数(000~377₍₈₎、000で256バイト)

D :自局のデータ領域先頭レジスタ




演算中および演算後のフラグ状態

	±°П 07357	キャリー 07356	1 5- 07356	ノンキャリー 07356	意味
ポートからの応答なし	0	0	1	0	そのスロットにJW-51CMが実装されて いない。
通信渋滞	0	0	0	1	他のRECEIVE命令が実行中は一瞬この状態になることがありますが実行できる状態になりしだい「通信中」状態になります。
通信中	1	0	0	1	通信実行中の状態。完了後は「正常 終了」、「異常終了」のいずれかの状 態になります。
正常終了	0	1	0	0	RECEIVE命令が正常に終了した場合
異常終了(タイムアウト)	0	1	1	0	相手からの応答がない場合
異常終了(エラー)	1	1	1	0	コネクションが存在しない TCPでコネクションを開設せずに通信 を行った TCPでコネクション開設状態で再度開 設処理を行った 等

■プログラム例

相手局03のレジスタ31000から8バイトのデータを自局のレジスタ09000からに転送する場合

自局のJW-51CM ユニットNo.スイッチ 2 使用チャンネル 0



この例の場合、局番対応テーブルの3に対応する相手局に対して、RECEIVE機能が実行されます。 自局の使用ポート番号は6000mとなります。

留意点

- ・F-202/205命令の入力条件は、命令の実行終了(エラーまたはキャリーフラグがONする)までON状態を保つ必要があります。命令実行中に入力条件がOFFになると、命令は不完全な状態で終了します。この状態になると次に本命令を実行したとき、「通信渋滞」となり、命令は実行されません。 復旧にはPCの電源を一度切り、再投入してください。
- ・瞬停の発生等で、入力条件がOFFになる場合、対策として入力条件をキープリレーにしてください。ただし、キープリレーを使用時に命令実行中に電源断が発生した場合、再度電源を投入すると、実行中であったF-202/205命令の処理は消え、入力条件もONのままなので入力の立ち上がりを検出できません。この場合はフラグはすべてOFFになりますので、全フラグOFFの継続をタイマで検出し、入力条件をリセット後次の命令を実行させてください。

[3] 異常時の処理

SEND/RECEIVE機能では、アプリケーションレベルでの監視タイマを持っています。これは、デフォルトでは以下の値を持っています。

・TCP使用の場合

デフォルト値 = 2分(下位層でのリトライを考慮して、長めの値を設定してあります)

・UDP使用の場合

デフォルト値 = 1秒

パラメータでチャンネルごとに100ms単位で変更可能です。

■ 監視タイマ設定用パラメータ

パラメータ アドレス	内容
0020~0021	SEND/RECEIVE機能監視タイマ設定値 CH0 TCP SEND/RECEIVE機能のCH0をTCPで使用する場合のアプリケーションレベル での監視タイマの値を設定する。(バイナリ値) 単位100ms。0000mを設定するとデフォルト値(2分)となる。
0022~0023	SEND/RECEIVE機能監視タイマ設定値 CH0 UDP SEND/RECEIVE機能のCH0をUDPで使用する場合のアプリケーションレベル での監視タイマの値を設定する。(バイナリ値) 単位100ms。0000mを設定するとデフォルト値(1秒)となる。
0024~0025	SEND/RECEIVE機能監視タイマ設定値 CH1 TCP (内容はCH0と同様)
0026~0027	SEND/RECEIVE機能監視タイマ設定値 CH1 UDP (内容はCH0と同様)
0030~0031	SEND/RECEIVE機能監視タイマ設定値 CH2 TCP (内容はCH0と同様)
0032~0033	SEND/RECEIVE機能監視タイマ設定値 CH2 UDP (内容はCH0と同様)
0034~0035	SEND/RECEIVE機能監視タイマ設定値 CH3 TCP (内容はCH0と同様)
0036~0037	SEND/RECEIVE機能監視タイマ設定値 CH3 UDP (内容はCH0と同様)

「4〕その他の注意事項

- ① TCP_Activeでオープンしたコネクションについて、これを切断した場合、切断が確実に行われることを保証するために、次のオープンまで時間を確保します。この時間を2MSLといいます。本ユニットでは2MSLは10秒に設定されています。従って、一つのチャンネルについて切断後、次の再接続まで10秒以上間隔を取ってください。
- ② TCPでオープンしたコネクションにおいて、相手局が途中で電源断等で通信不能になった場合、タイムアウトとなりますが、この時点でコネクションは自動的に切断されます。従って、次に同じ局と通信を行う場合は、再接続が必要です。

8

8-2 データメモリ起動方式

〔1〕方式

SEND/RECEIVE機能に関する情報(SEND/RECEIVE通信情報格納領域)をラダープログラムにて特定のデータメモリに設定し、処理の指示を行います。この領域としてデータメモリの以下の領域

が使用可能です。	ファイル番号	ファイルアドレス
	file ()	000000~017777(8)
	file $1 \sim 7$	000000~177777 ₍₈₎

データメモリ起動方式のSEND/RECEIVE機能は命令方式とは別に独立した動作が可能です。 最大1Kバイトまでのデータの送受信が可能です。

データメモリ起動方式のSEND/RECEIVE機能はポート6008mを使用します。

[2] パラメータ設定

■ 通信情報格納領域設定用パラメータ

パラメータ アドレス	内容	
	SEND/RECEIVE機能通信情報格納領域先頭アドレス	
3770~3773	3770 3771 通信情報格納領域の先頭ファイルアドレス	
3770 3773	3772 通信情報格納領域のファイル番号	
	3773 80(円)のとき本情報が有効	

■ 自動対応/個別登録用パラメータ

パラメータ アドレス	内。容 ····································
0400	局番対応テーブル (SEND/RECEIVE用) 指定 SEND/RECEIVEで使われる局番と、実際のアドレスの対応について設定。 自動対応にすると、相手局番を相手IPアドレスのノード番号と見なし、 相手ポートを6010mに固定。 個別設定にすると、命令で使用される局番と相手アドレスの対応を最大31種類まで設定可能 (このとき、パラメータ0410~0777が有効) 01m:自動対応 02m:個別設定
0401~0407	予約領域
0410~0417	局番対応テーブル1。パラメータ0400が02(H)のときのみ有効 0410 設定有無 00(H):設定なし(以下の情報は無効) 01(H):設定あり 0411 相手局番
0420~0427	局番対応テーブル 2 。パラメータ0400が02mのときのみ有効
0430~0437	局番対応テーブル3。パラメータ0400が02 ₀₁ のときのみ有効
	局番対応テーブル」 と同様に設定
0760~0767	局番対応テーブル36。パラメータ0400が02(n)のときのみ有効
0770~0777	局番対応テーブル37。パラメータ0400が02 _(H) のときのみ有効

〔3〕通信情報格納領域

	動作フラグ(F-204、F-205のコ0735と同様) 00m: 非実行時
EL ACC	90m: 通信中。命令実行後完了までの間。
rlags.	40 _(H) :正常終了
	60т. 異常終了(通信におけるタイムアウト)
	EO(H): 異常終了 (エラーレスポンス)
	タイムアウト時間(単位100ms)
TIMER	値00㎝を設定するとデフォルト値(TCP:2分、
	UDP:1秒)となります。
C/TVPE	G(D7):スタート指示。通信起動時ONにします。
O/III	TYPE $(D6\sim D0)$ 00(H): SEND, 02(H): RECEIVE
ST1	相手局番。00~77⑻
	未使用
	未使用
n (L)	転送バイト数。0~400(n)(0~1024)。n(L)が下位バイト。
n (H)	なお、値0は接続・切断時のみ使用します。(注)
ADR_A(L)	自局のファイルアドレス
ADR_A(H)	日向のファイルノトレス
SEG_A	自局のファイル番号
	未使用
ADR_B(L)	相手局のファイルアドレス
ADR_B(H)	11十四のファイルテトレス
SEG_B	相手局のファイル番号
	未使用
	G/TYPE ST1 n (L) n (H) ADR_A(L) ADR_A(H) SEG_A ADR_B(L) ADR_B(H)

(注) FLAGSの領域は本ユニット→CU方向。それ以外の領域はCUで設定する領域。


プロトコルとしてTCPを使用する場合は、接続/切断が必要です。この場合、命令方式と同様のアドレスを指定します。

·接続:SEG_B=0、ADR_B=FFFF(H)、 n=0 ·切断:SEG_B=0、ADR_B=FFFE(H)、 n=0

〔4〕その他の注意事項

- ① TCP_Activeでオープンしたコネクションについて、これを切断した場合、切断が確実に行われることを保証するために、次のオープンまで時間を確保します。この時間を2MSLといいます。本ユニットでは2MSLは10秒に設定されています。従って、一つのチャンネルについて切断後、次の再接続まで10秒以上間隔を取ってください。
- ② TCPでオープンしたコネクションにおいて、相手局が途中で電源断等で通信不能になった場合、 タイムアウトとなりますが、この時点でコネクションは自動的に切断されます。従って、次に 同じ局と通信を行う場合は、再接続が必要です。

〔5〕データメモリ起動方式のプログラム例



- ※1 データメモリ起動方式のプログラムで、Send/Receive動作を複数記述した場合、各動作が共通のフラグアドレスを使用しています。よって、1つの命令を実行中、非実行部分についても、他の実行中の命令によってフラグの内容が影響を受けます。この影響を防ぐため、実行中かどうかの条件を入れる必要があります。
- ※2 データメモリ起動方式においては、実行ビットをOFFしてフラグが全て0になったのを確認 後(15000が ON後)、次のSend/Receive動作に移る必要があります。

第 9 章 ルーティング機能

本ユニットでは、ルータを経由する通信(ルーティング機能)を使用できます。ルーティング機能により、 異なるネットID(9·3ページ参照)を使用するホスト間の通信が可能になります。

・ルーティング機能を使用するには、本ユニットのパラメータにルーティングテーブル(経路制御表)を 設定する必要があります。ルーティングテーブルの設定には、「デフォルトのルータを設定する方法」 と「個別にルーティングテーブルを設定する方法」の2方法があります。

留意点

・ルータ経由で通信できるのはコンピュータリンク機能のみです。SEND/RECEIVE機能はルータ経由で通信できません。


〔1〕デフォルトのルータを設定する方法

パラメータ(アドレス1700、1704~1707)にデフォルトルータのIPアドレスを設定します。自ネットID以外のIPアドレスに対する通信は、すべてデフォルトルータ経由の通信になります。

■ デフォルトのルータ設定パラメータ

パラメータ アドレス	内容				
1700	デフォルトルータの設定有無 00m:設定なし(以下の情報は無効)、01m:設定あり				
1704					
1705	デフォルトルータのIPアドレス(1707がホストID側)				
1706	7 7 3 3 7 1 0 7 0 7 11 7 1 0 7 (170 1 M 4 2 (1 1 D M))				
1707					

[例]



ノードAでデフォルトルータの I Pアドレス192.9.200.1に設定すると、ネット I D192.9.200.0以外のネット I D (192.9.201.0や150.24.58.0等) が宛先となるパケットは、すべてルータ B (ポート 1: I Pアドレス192.9.200.1) に送られます。

パラメータアドレス	設定値(10進)
1700	1
1704	192
1705	9
1706	200
1707	1


〔2〕個別にルーティングテーブルを設定する方法

ネットIDと対応ルータのIPアドレスの組み合わせを、パラメータ(アドレス1600~1677)に設定します。この組合せは最大8通りを設定できます。設定に無いネットIDを含むIPアドレスの機器とは通信できません。

■ ルーティングテーブル設定パラメータ

パラメータ アドレス	内容。
1600~1607	ルーティングテーブル 0 1600 設定有無 00(m):設定なし(以下の情報は無効) 01(m):設定あり 1601 1602 相手先のネット I D 1603 1604 1605 相手先のネット I Dに対応するルータの 1606 I Pアドレス(1607がホスト I D側)
	ルーティングテーブル1
	ルーティングテーブル 2
1630~1637	ルーティングテーブル3
1650~1657 ル	ルーティングテーブル4 ルーティングテーブル0と同様に設定
	ルーティングテーブル 5
	ルーティングテーブル 6
1670~1677	ルーティングテーブル7

[例]



ノードAにおいて相手先ネット I D192.9.201.0、相手先ネット I Dに対応するルータの I Pアドレス192.9.200.1と設定した場合、ネット I D192.9.201.0へのパケットは、全てルータ Bの (192.9.200.1) に送られます。


・ルーティングテーブル 0 に設定時

パラメータアドレス	設定値(10進)
1600	1
1601	192
1602	9
1603	201
1604	192
1605	9
1606	200
1607	1

異なるネットしDについて

・ネットIDとはネットワークアドレスを表し、サブネットマスクを使用した場合は各クラスで指定されたビット幅ではなく、サブネットマスクで指定されたビット幅となります。このビット幅で指定されたネットIDが異なるノード間の通信には、ルータが必要です。(IPアドレス、サブネットマスク ⇒ 6.5~6.6ページ参照)

[例]



ノードAとノードBは、クラスBとしてのネットID(16ビット幅)は同じですが、サブネットマスクによってネットIDは、24ビットと指定されており、結果的にネットIDが異なります。よってノードAB間の通信にはルータが必要になります。

第 10 章 異常と対策

10-1 コネクション状態のモニタ

本ユニットではどのコネクションが現在有効であるかをコネクション状態監視フラグとしてデータメモリに出力することができます。これはパラメータに以下の内容を設定することによって行います。

- ・コネクション状態監視フラグのデータメモリへの出力の有無
- ・コネクション状態監視フラグのメモリアドレス設定

このフラグをデータメモリに「出力する」という設定にすると、指定したアドレス1バイトがコネクション状態監視フラグとなります。

7 6 5 4 3 2 1 0 CN7 CN6 CN5 CN4 CN3 CN2 CN1 CN0

CN0~CN7:各コネクションに関する状態を表すビット

このビットは状態により以下の値となります。

- ① コネクションがTCPの場合 コネクションが確立している場合 1 (ON)、切断されている場合 0 (OFF)となります。
- ② コネクションがUDPの場合 UDPの場合は接続・切断の概念がありません。この場合は、電源投入時点で1(ON)になります。

なお、コネクション状態監視フラグを「出力する」という設定にしたときは、前パネルのLEDの「S0~S7」に同様の情報が表示されます。

■ コネクション状態監視フラグ設定パラメータ

パラメータ アドレス	内容
3764 3765	コネクション状態監視フラグのファイルアドレス
3766	コネクション状態監視フラグのファイル番号
3767	フラグの出力の有無 00㎝: 出力しない 80㎝: 出力する

10-2 再送タイムアウト時間の設定

本ユニットでは再送タイムアウト時間(RTO:retransmission timeout)の最大値、最小値、初期値を設定できますが、特別な理由がない限りデフォルト値で使用してください。特別な理由により、デフォルト値から変更する場合は、下記およびRFC793の内容を十分に理解した上で設定してください。

本ユニットからコマンドを送信した場合、再送タイムアウト時間が経過してもレスポンスを受信しないとき、コマンドを再送します。また、再送タイムアウト時間は、コマンド送信からレスポンス受信までの時間により常に変動(注)しますが、設定した初期値で始まり、設定した最大値、最小値を超えることはありません。

(注) RTOの算出方法については、RFC793を参照してください。 RFC(Request For Comment)とはインターネットの標準化の内容を記述したドキュメントの 集まりです。RFCはインターネット上での標準プロトコルを決める国際的な機関IAB(In-

ternet Architecture Board) によって規定されます。 RFC793はTCPについての内容です。

■ 再送タイムアウト時間の設定パラメータ

パラメータ アドレス	内容
3700~3703	再送タイムアウト時間の最小値。単位 ms 。設定値 0 でデフォルト値(0 ms)。
3704~3707	再送タイムアウト時間の最大値。単位 ms 。設定値 0 でデフォルト値(240000 ms)。
3710~3713	再送タイムアウト時間の初期値。単位 ms 。設定値 0 でデフォルト値(3000 ms)。

10-3 Keepaliveの設定

本ユニットではTCPコネクションにおいてkeepaliveを使用できます。Keepaliveとは、通信相手の動作停止を検知し、相手ノードに対する自ノードのコネクションを切断する機能です。Keepaliveを使用した場合、本ユニットは設定したkeepaliveタイムアウト時間おきに相手の動作状態を確認するためのバケットを送信し、これに応答があれば相手ノードは動作していると判断して、引き続き監視を続けます。無応答が続いた場合は、相手ノードは停止していると判断して、その相手ノードに対する自ノードのコネクションを切断します。


■ Keepaliveタイムアウト時間の設定パラメータ

パラメータ アドレス	内容
3714~3717	Keepaliveタイムアウト時間 単位 ms。(例:100を設定すると100 ms) ただし、設定値が0のとき7200000 ms。初期値はFFFFFFFF(mで、このとき未 使用となります。

10

10-4 トラブルシューティング

正常に通信しない場合、次のフローに従ってチェックしてください。



■ パラメータのチェック(重要チェック項目)

- (1) コンピュータリンク機能を使用する場合
 - ① TCPを使うとき(ホストから接続に行くとき)
 - ・IPアドレスはOKか
 - ・ポート番号はOKか
 - · TCP Passiveになっているか
 - ② UDPを使うとき
 - ・IPアドレスはOKか
 - ・ポート番号はOKか
 - ·UDPになっているか

(2) SEND/RECEIVE機能を使用する場合

(命令起動局)

・IPアドレスはOKか

・ポート番号はOKか

(6000(H)~6003(H)、6008(H)か)

・TCP Activeになっているか (このとき相手局はTCP Passive)

TCP_Passiveになっているか (このとき相手局はTCP_Active)

UDPになっているか

(このとき相手局はUDP)

(相手局)

- ・IPアドレスはOKか
- ・ポート番号はOKか

・TCP_Passiveになっているか (このとき命令起動局はTCP_Active)

TCP_Activeになっているか (このとき命令起動局はTCP_Passive) UDPになっているか

(このとき命令起動局はUDP)

第 11 章 ネットワークパラメータ

11-1 パラメータ一覧

ネットワークパラメータはユニット内のEEPROMに設定します。

以下の表において必要なパラメータをA~Fの機能で分類しています。

A:SEND/RECEIVE機能(命令方式)を使う場合に必要なパラメータ

B:SEND/RECEIVE機能(データメモリ起動方式)を使う場合に必要なパラメータ

C:コンピュータリンク機能(指定バッファ)を使う場合に必要なパラメータ

D:コンピュータリンク機能(リングバッファ)を使う場合に必要なパラメータ

E:コンピュータリンク機能(C、D以外)を使う場合に必要なパラメータ

F:ルーティング機能を使う場合に必要なパラメータ

また、設定の必要度を次の記号で分類しています。

◎:必ず設定が必要

○:複数あるものに関しては最低一ヶ所については設定が必要

△:必要に応じて設定

空欄:設定の必要なし

なお、予約領域には00(m)以外の値は設定しないでください。

出荷時および、パラメータ初期化時(3777=08(H))の値は00(H)です。

パラメータ アドレス	内	A		at C		70.000000	参照 ページ
0000 0001 0002 0003	本ユニットのIPアドレス(0003がホストID側)	0	0	0	0	00	6.4
0004~0007	サブネットマスク(すべて0のとき、サブネットマスクを使用しない)	0	0	0	0		6.6
0010~0017						П	T
0020~0021	SEND/RECEIVE機能監視タイマ設定値 CH0 TCP SEND/RECEIVE機能のCH0をTCPで使用する場合のアプリケー ションレベルでの監視タイマの値を設定する。(バイナリ値) 単位100ms。0000(H)を設定するとデフォルト値(2分)となる。	Δ					
0022~0023	SEND/RECEIVE機能監視タイマ設定値 CH0 UDP SEND/RECEIVE機能のCH0をUDPで使用する場合のアプリケーションレベルでの監視タイマの値を設定する。(バイナリ値)単位100ms。0000(m)を設定するとデフォルト値(1秒)となる。	Δ					
0024~0025	SEND/RECEIVE機能監視タイマ設定値 CH1 TCP (内容はCH0と同様)	Δ					
0026~0027	SEND/RECEIVE機能監視タイマ設定値 CH1 UDP (内容はCH0と同様)						8.7
0030~0031	SEND/RECEIVE機能監視タイマ設定値 CH2 TCP (内容はCH0と同様)	Δ					
0032~0033	SEND/RECEIVE機能監視タイマ設定値 CH2 UDP (内容はCH0と同様)	Δ					
0034~0035	SEND/RECEIVE機能監視タイマ設定値 CH3 TCP (内容はCH0と同様)	Δ					
0036~0037	SEND/RECEIVE機能監視タイマ設定値 CH3 UDP (内容はCH0と同様)	Δ]
0040~0077	予約領域						
0100~0103	コネクション 0 用設定 0100 オープン方法00 _(H) : TCP_Passive 80 _(H) : TCP_Active、01 _(H) : UDP 0101 00 _(H) 0102 自局ポート番号 (0102がLow、0103がHigh)	С	C	0	0		6.4

パラメータ アドレス	内容	Ā		機 C			F	参照
0104~0107 0110~0113		568						
0114~0117	コネクション3用設定(内容はコネクション0用と同様)			,			-	
0120~0123	7.00 = 1.00	\bigcirc	10	\bigcirc	0		이	6.4
0124~0127			1					
0130~0133						İ		
$0134 \sim 0137$ $0140 \sim 0377$	コネクション 7 用設定(内容はコネクション 0 用と同様) 予約領域	-	⊢	H	Н		-	
0140 -0377	局番対応テーブル(SEND/RECEIVE用)指定		┢	H	H			
0400	SEND/RECEIVEで使われる局番と、実際のアドレスの対応について設定。自動対応にすると、相手局番を相手IPアドレスのノード番号と見なし、相手ポートを6010mに固定。個別設定にすると、命令で使用される局番と相手アドレスの対応を最大31種類まで設定可能(このとき、パラメータ0410~0777が有効)01m:自動対応02m:個別設定	0	0					
0401~0407			L		Ш			
	局番対応テーブル1。パラメータ0400が02 _(H) のときのみ有効		_		ļŢ	T		
0410~0417	0410 設定有無 00(H): 設定なし(以下の情報は無効) 01(H): 設定あり 0411 相手局番 0412 10413 0413 相手局ポート番号(10進ワード)							
	0414 0415 0416 0417 41年局IPアドレス(0417がホストID側)				: . :			
0420~0427	局番対応テーブル 2。パラメータ0400が02 _(H) のときのみ有効						ı	
	局番対応テーブル3。パラメータ0400が02mのときのみ有効							
0440~0447	局番対応テーブル 4。パラメータ0400が02(H)のときのみ有効	-						0.3
	局番対応テーブル5。パラメータ0400が02mのときのみ有効 局番対応テーブル6。パラメータ0400が02mのときのみ有効							8·2 8·8
	局番対応テーブル7。パラメータ0400が02mのときのみ有効]						0.9
	局番対応テーブル10。パラメータ0400が02(ii)のときのみ有効				ĺ			
	局番対応テーブル11。パラメータ0400が02 _(H) のときのみ有効							
0520~0527	<u>局番対応テーブル12。パラメータ0400が02mのときのみ有効</u>							
0530~0537	局番対応テーブル13。パラメータ0400が02mのときのみ有効	0						
0540~0547	局番対応テーブル14。パラメータ0400が02 _(B) のときのみ有効						Ì	
0550~0557	局番対応テーブル15。パラメータ0400が02mのときのみ有効	-			, }			
	局番対応テーブル16。パラメータ0400が02mのときのみ有効	1						
	局番対応テーブル17。パラメータ0400が02mのときのみ有効 局番対応テーブル20。パラメータ0400が02mのときのみ有効	}			, 1		1	
	局番対応テーブル20。パラメータ0400が02mのときのみ有効 局番対応テーブル21。パラメータ0400が02mのときのみ有効		ĺ		,		- (
0620~0627	局番対応テーブル22。パラメータ0400が02(h)のときのみ有効						1	
	局番対応テーブル23。パラメータ0400が02(6)のときのみ有効						-	
0640~0647	局番対応テーブル24。パラメータ0400が02(н)のときのみ有効	1				- [
0650~0657	局番対応テーブル25。パラメータ0400が02 _(H) のときのみ有効					İ		
	局番対応テーブル26。パラメータ0400が02mのときのみ有効	Į						
	局番対応テーブル27。パラメータ0400が02(H)のときのみ有効						-	
0700~0707	局番対応テーブル30。パラメータ0400が02(tt)のときのみ有効				, 1	ļ	-	
	局番対応テーブル31。パラメータ0400が02m,のときのみ有効 局番対応テーブル32。パラメータ0400が02m,のときのみ有効							
T 0720~07271		-			i	1	1	
	- 局番対応テーブル33。パラメータ0400が02∞のときのみ右対					- 1		
0730~0737	局番対応テーブル33。パラメータ0400が02mのときのみ有効 局番対応テーブル34。パラメータ0400が02mのときのみ有効				'		1	
0730~0737 0740~0747	局番対応テーブル34。パラメータ0400が02 _(H) のときのみ有効						ļ	
0730~0737 0740~0747 0750~0757					! !			

パラメータ アドレス		内	容 (1000)		E 参照 DE A'-ジ
	指定バ:	ソファ00に関する情報			
i		直接指定(1007=80円)のとき	間接指定(1007=C0(H))のとき		
	1000	指定バッファの先頭ファイル	指定バッファ情報格納領域の		
1	1001	アドレス	先頭ファイルアドレス		
	1002	指定バッファのファイル番号	指定バッファ情報格納領域の ファイル番号		
1000~1007	1003	未使用	未使用		
1000	1004	指定バッファ長			
	1005	(0000 _(н) で64Kバイト)	未使用		
i	1006	未使用	未使用		}
		指定バッファの選択			
	1007	00(н):指定バッフ			
	1007	80 _(H) :指定バッフ			
		C0m:指定バッフ	アは間接指定		
1010~1017	担合污。	ソファ01に関する情報		<u>'</u>	
1020~1027		ソファ02に関する情報			
1030~1037		/ ファ02に関する情報 / ファ03に関する情報	_]]]
$1040 \sim 1047$		ソファ04に関する情報 ソファ04に関する情報	_		
1050~1057		ソファ05に関する情報 ソファ05に関する情報	_		
1060~1067		ソファ06に関する情報	_		
1070~1077	投党バッ	ッファ07に関する情報 ・ファ07に関する情報	-		
1100~1107		· ファのに関する情報 ・ファの8に関する情報	-		7.25
1110~1117		ファ09に関する情報	4		
1120~1127		ファOAに関する情報		1 1 1 1	
1130~1137	指定バッ	ファOBに関する情報	-		11 1
1140~1147		<u>ファOC</u> に関する情報	1		
1150~1157		ファODに関する情報	-		
1160~1167		ファOEに関する情報	+		
1170~1177		ファOFに関する情報	- 指定バッファ00に関する		
1200~1207		ファ10に関する情報	_ 16年パック/00に関する - 情報と同様に設定		
1210~1217		ファ11に関する情報	」 情報と内様に設定		1 1
1220~1227		ファ12に関する情報	†		
1230~1237		ファ13に関する情報	-		
1240~1247		ファ14に関する情報	-		
1250~1257		ファ15に関する情報	-		
1260~1267		ファ16に関する情報	1		
1270~1277		ファ17に関する情報	-		
1300~1307		ファ18に関する情報	-		
1310~1317		ファ19に関する情報	1		
1320~1327		ファ1Aに関する情報	-		
1330~1337		ファ1Bに関する情報	-		11
1340~1347		ファ1Cに関する情報	-		
1350~1357		ファ1Dに関する情報	-		
1360~1367		ファIEに関する情報	-		
1370~1377		ファ1Fに関する情報	1		
		· NA / B ID IV		1 1 1 1	1 1

パラメータ アドレス			内	容				畿	能		参照 ページ
7 1 1 2	21 7 / 42 10		1.1. 7 let ±0				74	7	#	٤	7 - V
		ッファ00に関	りる情報]				
	1400 1401		情報格納領域の								
i i	1402	リングバッファ	情報格納領域の	ファイル番号	号						
	1403~1	1406は直接指揮	定(1407=80 _(H))	のとき設定							
		リングバッファ	のデータ方向				ł	ı			
i	1.402	設定値(16進	()	内	容						
i l	1403	01	データはCU-	→51CMの書	売み出し方向		1		-		
		81	データは51C	M→CUの	書き込み方向		1				
		リングバッファ	先頭アドレス(フ・	ァイルアドレン	ス上位バイト)		li				
		設定できるア	ドレスは1Kバイト	単位							
	- {	設定値	ファイルアドレス	設定値	ファイルアドレス						
	1404	(16進)	(8進)	_ (16進)	(8進)						
	1404	00	000000	_							
		04	002000	F4	172000						
1400~1407		08	004000	F8	174000						
		0C	006000	FC	176000						
	1405	リングバッファ	のファイル番号								
,		リングバッファ	長の上位バイト	·- · · · ·							
		設定値 (16進)	バッファ長	設定値 (16進)	バッファ長						
		1406 00 64Kバイト 10 4Kバイト	4Kバイト		ļļ		Ю		7.38		
	1406		8Kバイト								
	02	02	512バイト	40	16Kバイト		'				
ı		04	1Kバイト	80	32Kバイト					ı	
<u> </u>		08	2Kバイト				1			ΙÌ	
			212 11	1				l		İΪ	
	1407	80(H): リンク	ファの設定 ブバッファ無効 ブバッファは直 グバッファは間								
	<u> </u>	CU(H) . 7 2 3	/ / · / / / / / / / / / / / / / / / / /	7女1日人上				ļ			
		ッファ01に関					1				
		ッファ02に関						1			
		ッファ03に関					1	ŀ			
		ツファ04に関				-					
		ッファ05に関					1 !	ŀ	1		
		ッファ06に関						ŀ			
		ッファ07に関			リングバッファ00に厚	する	1				
		ッファ08に関			情報と同様に設定						
1520~1517	<u>リングハ</u> 11 ンガバ	ッファ09に関	する情報						l		
		ベッファOAに関する情報 ベッファOBに関する情報						- }			
		グバッファ0Bに関する情報 グバッファ0Cに関する情報									
		バッファODに関する情報							1	1 1	
	リングバ	ッファODに関	まする情報 しゅうしゅう	1				- }			
1550~1557	リングバ リングバ	ッファODに関 ッファOEに関	引する情報 引する情報						ļ		

パラメータ			機	Ú	E	参照
アドレス	内容	A	0.000	9800		X-7
1600~1607	ルーティングテーブル 0 1600 設定有無 00m: 設定なし(以下の情報は無効)、01m: 設定あり 1601 1602 相手先のネットID 1603 1604 1605 相手先のネット I Dに対応するルータの I Pアドレス(1607がホスト I D側)					9.2
$1610 \sim 1617$ $1620 \sim 1627$	<u>ルーティングテーブル1</u> ルーティングテーブル2					
1630~1637	ルーティングテーブル3					
1640~1647	ルーティングテーブル4 ルーティングテーブル 0 と同様に設定					
1650~1657	ルーティングテーブル 5					
1660~1667	ルーティングテーブル6					
1670~1677	ルーティングテーブル7	+-	+	+		
1700~1707	1700 デフォルトルータの設定有無 00m:設定なし (以下の情報は無効)、01m:設定あり 1701~1703 未使用 1704 1705 1706 1707 1707 デフォルトルータのIPアドレス 1707 1707					9-1
1710~3657	予約領域	T	+	+		T
	コマンド実行完了情報格納領域の設定	1	\neg		\vdash	
3660~3667	3660コマンド実行完了情報の先頭ファイルアドレス3661コマンド実行完了情報のファイル番号3662コマンド実行完了情報の大きさ(バイト数)3664コマンド実行完了情報の大きさ(バイト数)3665最低16パイト以上は確保すること。最大64パイト3666未使用366780mのとき本情報が有効		_			7.54
3670~3677	予約領域					
3700~3703	再送タイムアウト時間の最小値 単位 ms 。設定値 0 でデフォルト値(0 ms)。					
3704~3707	再送タイムアウト時間の最大値 単位 ms 。設定値 0 でデフォルト値(240000 ms)。		\dagger			
3710~3713	再送タイムアウト時間の初期値 単位 ms 。設定値 0 でデフォルト値(3000 ms)。		\top			10.2
3714~3717	Keepaliveタイムアウト時間 単位 ms。(例:100を設定すると100 ms) ただし、設定値が 0 のとき7200000 ms。初期値はFFFFFFF(H)で、 このとき未使用となります。					
3720~3763	予約領域					
3764~3767	コネクション状態監視フラグ設定 3764 コネクション状態監視フラグのファイルアドレス 3765 3766 コネクション状態監視フラグのファイル番号 3767 フラグの出力の有無 00cm:出力しない、80cm:出力する					10 · 1
3770~3773	SEND/RECEIVE機能通信情報格納領域の設定 3770 3771 通信情報格納領域の先頭ファイルアドレス 3772 通信情報格納領域のファイル番号 3773 80回のとき本情報が有効		٥			8.8
3774~3775	予約領域 BCC(ブロックチェックコード)	H	+			
3776	0000~3775の8ビットデータを加算し、2の補数をとる (本ユニットが計算して格納する)					

パラメータ アドレス	内 容	Δ	ł R	£ c	Ħ	ŧ Fl	F	参照 ///
3777	通信スタートスイッチ 00(n): 通信停止 01(n): パラメータチェック、BCCチェック、動作開始 08(n): パラメータ初期化 80(n): パラメータ初期化 80(n) 書込後、00(n)に変化すると正常終了) 81(n): パラメータチェック、BCC生成、EEPROM書き込み、動作停止 (80(n)書込後、00(n)に変化すると正常終了) 81(n) 書込後、01(n)に変化すると正常終了)	O	0	0	0	0	0	6.4

パラメータ アドレス	內 容
4000~4005	MACアドレス (読出のみ可能) 「MACアドレスはユニットに固有のアドレスで、48ビットの長さがあります。」 このアドレスは出荷時に1台ずつ設定されており、変更はできません。 」通常、このアドレスを意識する必要はありません。
10050	ユニットNo.スイッチ出力 本ユニットのユニットNo.スイッチ設定値(0~6)を出力。

11

11-2 パラメータの設定手順

■ 設定例

- ・IPアドレス 192.9.200.3
- ・コネクション 0:TCP/IP Passive使用、ポート番号3000
- ・コネクション1:TCP/IP Active使用、ボート番号24576(6000(H)) …SEND/RECEIVE CH0用
- · SEND/RECEIVE局番対応、命令の局番13(8進)をIPアドレス192.9.200.4、ポート3001に個別設定
- ・コネクション状態監視フラグをコ0740に設定

パラメータ アドレス	設定値 (16進)	設定內容	内容
0000	C0	192	
0001	09	9	 IPアドレス
0002	C8	200	
0003	03	3	
:	00		
0100	00	TCP_Passive使用	
0101	00		ロネタションのの部件
0102	B8	ポート番号 3000	コネクション 0 の設定
0103	0B		
0104	80	TCP_Active使用	
0105	00		
0106		ポート番号 24567	コネクション1の設定
0107	60	(6000 _(H))	
	00		
0400	02	個別設定	局番対応テーブル指定方法
	00		
0410	01	設定あり	
0411	0D	命令局番13	
0412	В9	相手局ポート番号	
0413	0B	3001	日番社内に ブルコ
0414	C0	相手局 192	局番対応テーブル 1
0415	09	IPアドレス 9	
0416	C8	200	
0417	04	4	
:	00		
3764	E0	アドレスコ0740	
3765	01	(ファイルアト゛レス000740)	 コネクション状態監視フラグ
3766	00	ファイル00	ロインション小原亜ルフノン
3767	80	フラグ出力あり	

[1] JW-14PGでの設定方法

ハンディプログラマJW-14PGでのパラメータの設定手順を 前ページの設定例で示します。

- (1) JW-14PGを本ユニットのプログラマ用コネクタに 接続します。
- (2) PCをプログラムモードにします。

がリア 本 PROG SET MODE 8

(3) イニシャルモード (パラメータ設定) に設定します。

(4) スタートスイッチを00に書き換えます。(通信動作停止)

(5) IPアドレスを設定します。

クリア モニタ 変換 変換 CONV

パラメータ0000の10進表示

8 1 RESET C 2 表 STEP (+)

RESET STEP 9 ENT (+)

2 0 0 ENT (+)

⁰ 3 **₩**Ä

00001 DCM 009 00002 DCM 200 1 バラメータ >00003 DCM 003

JW-14PGの画面

HEX

HEX 00

HEX 00

03775

03776

I パラメータ >03777

接続ケーブル (ZW-3KC)

(6) コネクション 0 の設定を行います。

クリフ B 1 ^ 0 ^ 0 乗ニタ MNTH

パラメータ0100の16進表示

0 FA STEP

パラメータ0100=00

00076 D 00000 00100 D 00000 1 パラメータ >00102 D 03000

A O PAIN STEP

パラメータ0101=00

(7) コネクション1の設定を行います。

FOREZ 安集 安集 SET O 書込 STEP (+)

パラメータ0104=80_(H)

A O 表記 STEP (+)

パラメータ0105=00_(H)

FORCE | 6 0 0 0 0 ENT

パラメータ0106、0107に 16進数ワードで6000mを書込

10.EX. 7 - 1. C0000(H) 2 音

(8) SEND/RECEIVE局番対応テーブル指定方法の設定を行います。

グリ7 CLR 4 0 0 1 モニタ MNTR パラメータ0400の16進表示

[©] 2 **書込** ENT

パラメータ0400=02(H)

00376 HEX 00 00377 HEX 00 I パラメータ >00400 HEX 02

00102 H

00104 H

1 パラメータ >00106 H 0 B B 8

0080

6000

(9) 局番対応テーブル1の設定を行います。

クリフ CLR 4 B 1 1 0 モラ MNTR

パラメータ0410の16進表示

B 1 STEP ENT (+)

パラメータ0410=01(H)

00406 D 00000 00410 D 02817 パラメータ

3 ENT (+)

パラメータ0411=13(8進)

>00412 D 03001

FORCE LINGTH CONV 03 F 1 P STEP (+) 0 |^o|

パラメータ0412、0413に 10進数ワードで3001㎝を書込

RESET C 2 (+)

パラメータ0414=192(10進数)

RESET ₩X STEP 9 ENT (+)

パラメータ0415**=**9

00415 DCM 0.09 00416 DCM 209 I パラメータ > 0 0 4 1 7 DCM 004

パラメータ0417=4

パラメータ0416=200

4 (本)

(10) コネクション状態監視フラグの設定を行います。

/U7 B 3 7 6 4 元夕 FORSE LINGTH 変換 パラメータ3764、3765の ワード表示(8進)

8 進数で740を書込

03765 HEX 03766 HEX 00 バラメータ > 0 3 7 6 7 HEX 80

Ŷo.

パラメータ3766=00

SET 0 AND

パラメータ3767=80m

(11) EEPROMへの書込、および動作スタートします。

「クリア」 [©] 3 7 7 7 モニタ <u>SET</u> [®] 1 **書**込 ENT

03775 HEX 0.0 03776 HEX EC パラメータ > 0 3 7 7 7 HEX SI

81を書き込むとEEPROMへデータを書き込み後、 動作を開始します。この間約5秒程度かかります。 スタート後、「COMM」LEDが点灯します。

(12) PCを運転状態にします。

ØU7 ★ ★ MINTR SET MODE 8


M 00000

11

〔2〕JW-52SP/92SPでの設定方法

ラダーソフトJW-52SP(DOS/Vパソコン用)、JW-92SP (PC-98パソコン用)を使用し、JW-51CMのパラメータを設定、書込、保存する方法について概略手順を示します。

なお、操作の詳細は各ラダーソフトの取扱説明書を参 照してください。



接続ケーブル(ZW-3KC)

通信アダプタ(JW-92SPに付属) 変換器(JW-52SPに付属)

パラメータ設定は、P C 機種をJW50H/70H/100Hに設定して行います。 【メインメニュー】 → 1:プログラム編集 → 1:機種設定

→ 2:変更機種をJW50H/70H/100H → 0:実行

(1) パラメータの設定

【メインメニュー】 → 4:周辺転送 → 8:その他〇 Pパラメータ →1:パラメータ設定 → 各パラメータを設定後、F10(書込) → F7(終了)

(2) パラメータをJW-51CMへ書込

パソコンと本ユニットを接続します。

【メインメニュー】 \rightarrow 7:PC転送 \rightarrow 2:書込 \rightarrow 7: \mathbb{I} モト親局パラメータ \rightarrow 7:PC停止 (CUを停止モードにします) \rightarrow 2:動作停止 (51CMの動作を停止します) \rightarrow 1:パラメータ書込 (パラメータを51CMに転送します) \rightarrow 5:EEPROM書込動作スタート (転送したパラメータを51CMのEEPROMに書込み、動作を開始します) \rightarrow 6:PC運転 (CUを運転モードにします)

(注)EEPROM書込動作スタートの処理を行った後、次の処理を行うまでに2秒以上あけてください。

(3) パラメータをJW-51CMから読出

パソコンと本ユニットを接続します。

(4) パラメータをフロッピーディスクへ記録


【メインメニュー】 → 6: FD転送 → $1: 書込 \rightarrow 9: リモート親局パラメータ → 実施 → F1(ドライブ) → ドライブ<math>f$ ⁻゙ィレクトリを指定 → ファイル名称を入力 → コメントを入力 → 0: 実行

(5) パラメータをフロッピーディスクから再生

【メインメニュー】 → 6:FD転送 → 2:読出 → 9: 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 $^{$

第 12 章 サンプルプログラム

ホストコンピュータ側のプログラム例を示します。(コンピュータリンク機能使用)



TCPでの通信例です。

51CMのホスト名とポート番号をキー入力することにより、51CMと接続します。

ホスト側のポート番号は4000とします。

接続後はレジスタ09002から2バイトの読み出しコマンドを5回送信し、その後切断します。

なお、ここではソケットインターフェイスを使用していますが、これは処理系によって関数名・引数等が 異なりますので注意が必要です。

プログラムの説明

388~402 通常イーサネットではノードに名前(ホスト名)を付けて管理します(ホスト名とIPアドレスの対応表を持ちます)。ここではキー入力された51CMのホスト名およびポート番号をもとに51CMのIPアドレスを求めます。関数gethostbynameはホスト名からIPアドレスを求める関数です。これを使うためには51CMのホスト名とIPアドレスの対応がコンピュータ上に登録されている必要があります。

405 51CMとのコネクションを開設します。

141 TCP用のソケットを生成します。ソケット生成は関数socketを使用します。

148~153 IPアドレスとポート番号はアドレス構造体という形式で保持されます。相手局 (51CM)のIPアドレスとポート番号、および自身のポート番号を構造体に格納します。

155~159 コンピュータ側で使用するポート番号として4000を指定します。この指定は関数bind で行います。(注:次ページ参照)

161~164 相手局に対して接続処理を行います。接続は関数connectを使用します。

412 コンピュータリンク通信を行います。

358~360 コマンドをセットします。コマンドは「レジスタ09002から2バイトの読み出し」

365 51CMにコマンドを送信します。送信はsendを使用します。

371 51CMからのレスポンス受信を行います。

331 タイムアウト値を1秒に設定します。

受信しているかどうかのチェックを行います。このチェックは関数selectを使用します。

336 受信していれば関数recvで受信バッファにデータを引き取ります。 この処理を5回行います。

このた。<u>在</u>での問題、よりで

414 コネクションを切断します。

176 関数shutdownで切断を行います。

177 関数socloseでソケットをクローズします。

12

(注) ホスト側のポート番号の固定について

TCPでホスト側からコネクションを開設する場合、ホスト側でソケット(通信の出入り口)を作成し、相手と接続します。その際、

- a) そのソケットのポート番号を関数bindで指定する方法
- b) 関数bindを使わず、システムに任せる方法(この場合、接続毎にポート番号は変わる) の2通りの方法があります。
- もし、b)の方法を使用していて、ホスト側を異常終了(例えば正常な終了手順を踏まずに電源を切る)させ、再度立ち上げたとき、通信の再接続ができないという現象が発生します。これはホスト側の異常終了後51CM側でまだコネクションが残っており、そこに対して新たな(別のポートからの)接続要求が行われ、51CMがそれを拒否するためです。
- a)の方法の場合は、新たな接続要求が同じポート番号で行われるため、51CMも異常を検出し、一旦リセット状態になり再接続が可能になります。よって、この現象を防ぐためにa)の方法でお使い下さい。

```
/*******************
1
2
3
                              プログラム例
4
       TCP で相手局と接続し、レジスタ 09002 から 2 バイト読み出し
5
       コマンドを5回送信し、切断する
6
7
       なお、この例はエラー不完全です。また、処理系によって
8
        ソケットインターフェースの関数名等は異なります。
9
     *************************
10
11
12
13
    #include <stdio.h>
14
    #include <conio.h>
15
    #include <ctype.h>
16
    #include <time.h>
17
    #include <stdlib.h>
18
    #include <errno.h>
19
    #include "netdb.h"
20
    #include "sys¥ib_types.h"
21
    #include "sys¥ib_time.h"
    #include "sys¥ib_ermo.h"
22
23
    #include "sys¥socket.h"
24
    #include "netinet¥in.h"
25
26
    #define NUMSOCKMAX 4
27
    #define BUFLEN 1024
28
    #define HEADLEN 40
29
30
    31
                0,0,0,
32
                0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0,
33
                0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
34
                };
35
36
    struct SENDFRAME {
37
         char header[HEADLEN];
          char cl_command_frame[BUFLEN-HEADLEN];
38
39
     };
40
41
    struct RECEIVEFRAME {
          char header[HEADLEN];
42
43
          char cl command frame[BUFLEN-HEADLEN];
44
     };
45
46
47
    struct SBUF {
48
            char buf[BUFLEN];
49
     };
50
    struct RBUF {
51
52
            char buf[BUFLEN];
53
     };
54
55
    union SEND {
            struct SENDFRAME s_upper;
56
            struct SBUF s_socket;
57
```

114

```
58
      } sendbuf;
59
60
61
      union RECEIVE {
62
            struct RECEIVEFRAME r_upper;
63
            struct RBUF r_socket;
64
      } receivebuf;
65
66
      struct {
67
            int errno;
68
            char *errmsg;
69
      } errlist [] = {
70
                               "No error",
            0,
71
            EIO.
                               "I/O error",
72
            ENOMEM,
                               "No memory",
                               "No such adaptor",
73
            ENODEV,
                               "Invalid command ar argument",
74
            EINVAL.
75
            EMFILE,
                               "Too many endpoints or connections",
                               "Too large message",
76
            EMSGSIZE,
                               "Operation is not supported",
77
            EOPNOTSUPP,
78
            EADDRINUSE,
                               "Address is already used",
79
            ENETDOWN,
                               "Network is down",
            EHOSTUNREACH, "Destination is unreachable",
80
                               "Network is unreachable",
81
            ENETUNREACH,
82
            ECONNABORTED, "Connection is aborted".
83
            ECONNRESET,
                               "Connection is reset",
84
                               "Connection shutdown",
            ESHUTDOWN,
                               "Operation timeout",
85
            ETIMEDOUT,
86
            ECONNREFUSED, "Connection refused"
87
      };
88
89
90
91
92
      void so_perror(char *, int);
93
      int comopen(unsigned long, int);
94
      void comclose(int);
95
      char a2b_1c(char);
96
      int a2b(char *, char *);
97
      int ascbin(char *, char *);
98
      char b2a_1c(char);
99
      void b2a(char, char *);
100
      void bin2asc(char *, char *, int);
      void set_command(char *, int);
101
102
      int get_command_default(char *, char *);
103
      void disp_response(char *, int);
104
      void disp_command(char *);
105
      int receive_response(int);
106
      int communication(int);
107
108
109
110
                            エラー表示ルーチン
111
      *******************
112
113
```

```
115
     void so_perror(char *str, int err)
116
117
           int i;
118
119
           for(i = 0; i < 16; ++i)
120
                if(err == errlist[i].errno)
                      break;
121
122
           if(i < 16)
                printf("%s: %s
123
                                  ¥n", str, errlist[i].errmsg);
124
           else
125
                printf("%s: unknown error¥n");
126
     }
127
128
129
130
     コネクションの開設
131
      132
133
134
135
     int comopen(unsigned long ip, int port)
136
137
     struct sockaddr_in myaddr;
138
     struct sockaddr_in youraddr;
139
     int s;
140
141
           s = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
                                                _/* ソケットの作成 (TCP) */
142
143
           if(s == -1) {
144
                so_perror("socket", errno);
145
                soclose(s);
146
                return(-1);
147
148
                                                 /*相手のアドレスをアドレス構造体にセット*/
           youraddr.sin_family = AF_INET;
149
           youraddr.sin_port = port;
           youraddr.sin_addr.s_addr = ip;
150
151
152
           myaddr.sin_family = AF_INET;
           myaddr.sin\_port = htons(4000);
153
                                                 /* 自局のポート番号を4000に固定する */
154
155
              if(bind(s, (struct sockaddr *)&myaddr, sizeof (myaddr)) < 0) {
156
                so_perror("bind", errno);
157
                soclose(s);
158
                return(-2);
159
           }
                                                 /* 接続 */
160
161
           if(connect (s, (struct sockaddr *) & youraddr, sizeof (youraddr)) < 0) {
162
                so_perror("connect", errno);
163
                soclose(s);
164
                return(-2);
165
166
           return(s);
167
     }
168
169
170
     コネクションのクローズ
171
```

```
12
```

```
**********************
172
173
174
    void comclose(int s)
175
176
         shutdown(s, 1);
177
         soclose(s);
178
    }
179
180
181
182
    16進ascii 1 文字をbinaryに変換
183
    ******************
184
185
186
    char a2b_1c(char data)
187
188
         return(isdigit(data)? data - '0':
189
                (isupper(data) ? data - 'A' + 10 : data - 'a' + 10);
190
    }
191
192
193
    194
                 16進ascii 2 文字をbinaryに変換
195
196
     **********************
197
198
    int a2b(char *ascbuf, char *bindata)
199
200
         if(isxdigit(ascbuf[0]) && isxdigit(ascbuf[1])) {
201
             *bindata = a2b_1c(ascbuf[0]) * 16 + a2b_1c(ascbuf[1]);
202
             return(0);
203
         } else
204
             return(-1);
205
    }
206
207
208
                 ASCII文字列をバイナリに変換
209
     **********************
210
211
212
    int asc2bin(char *ascbuf, char *binbuf)
213
    int a, i, j;
214
215
         for(i = 0, j = 0; ascbuf[i] != 0; j++, i++) {
216
             a = a2b(\&ascbuf[i], \&binbuf[j]);
             if(a < 0)
217
218
                  return(a):
219
             i++;
220
221
         return(j);
222
    }
223
224
    225
            4 ビットbinary 1 桁を16進ascii 1 文字に変換
226
     ***********************
227
228
```

```
229
    char b2a_1c(char data)
230
231
         return((data < 10)? data + '0': data + 'A' - 10);
232
    }
233
234
    <del>/*********************</del>
235
             8ビット binary を 16進 ascii 2文字に変換
236
237
     *************************
238
239
    void b2a(char bindata, char *ascbuf)
240
241
    char a:
242
         a = (bindata >> 4) \& 0xf;
243
         ascbuf[0] = b2a_1c(a);
244
         a = bindata & 0xf;
245
         ascbuf[1] = b2a_1c(a);
246
    }
247
    248
                 バイナリを ASCII 文字列に変換
249
     250
251
    void bin2asc(char *binbuf, char *ascbuf, int len)
252
253
254
    int i, j;
255
256
         for(j = 0, i = 0; i < len; i++) {
257
              b2a(binbuf[i], &ascbuf[j]);
258
              j += 2;
259
         }
260
261
262
263
               コマンドの送信バッファへのセット
264
265
     *********************************
266
267
    void set_command(char *cbuf, int len)
268
269
    int i;
270
         for(i = 0; i < HEADLEN; i++)
271
              sendbuf.s_upper.header[i] = theader[i];
272
273
         for(i = 0; i < len; i++)
274
              sendbuf.s_upper.cl_command_frame[i] = cbuf[i];
275
    }
276
    277
                       コマンドの取得
278
     279
280
281
    int get_command_default(char *kbuf, char *cbuf)
282
283
    char cntbuf[32];
284
    char intbuf[32];
285
```

```
12
```

```
286
         return(asc2bin(kbuf, cbuf));
287
    }
288
289
    290
                       レスポンスの表示
291
     ******************
292
293
294
    void disp_response(char *buf, int len)
295
296
    int i;
297
         bin2asc(receivebuf.r_upper.cl_command_frame, buf, len);
298
         buf[2*len] = 0:
299
         printf("レスポンス = ");
300
         puts(buf);
301
302
    }
303
304
    /*****************
305
                       コマンドの表示
306
     ******************
307
308
309
    void disp_command(char *buf)
310
    {
         printf("コマンド=");
311
312
         puts(buf);
313
    }
314
315
    316
                        レスポンス受信
317
     ****************
318
319
320
    int receive_response(int s)
321
322
    fd_set readfds;
323
    struct timeval tout;
    int rlen, n;
324
325
    char cbuf[1024];
326
    char dbuf[1024];
327
328
329
         FD_ZERO(&readfds);
330
         FD_SET(s, &readfds);
                             /* タイムアウト値を1秒に設定*/
331
         tout.tv\_sec = 1;
332
333
         n = select(32, &readfds, NULL, NULL, &tout);
                            /* 受信していればOK*/
334
         if(n > 0) {
335
              if(FD_ISSET(s, &readfds))
                   rlen = recv(s, receivebuf.r_socket.buf, BUFLEN, 0);
336
337
          } else {
              so_perror("select", errno);
338
339
              return(-1);
340
341
         rlen -= HEADLEN:
342
         disp_response(dbuf, rlen);
```

```
343
           return(0);
344
     }
345
346
     347
                              通信処理
348
349
350
351
     int communication(int s)
352
     char kbuf[1024] = "4700240002080200"; /* コマンド*/
353
                                       /* コマンド (バイナリ) */
354
     char cbuf[1024];
     int data len, r;
355
     unsigned int i;
356
357
358
           data_len = get_command_default(kbuf, cbuf);
359
           set_command(cbuf, data_len);
           data_len += HEADLEN;
360
361
362
           for (i = 0; i < 5; i++) {
                disp_command(kbuf);
363
                                       /* 相手局に送信する */
364
                r = send(s, sendbuf.s_socket.buf, data_len, 0);
365
                                       /* 正常に遅れない場合エラーリターン*/
366
                if (r != data_len) {
                      so_perror("send", errno);
367
368
                      return(-1);
                 }
369
                                       /* レスポンスを受信する */
370
                if (receive\_response(s) < 0)
371
372
                      return(-1);
373
374
     }
375
376
377
                           メインルーチン
378
379
380
      **************************************
381
382
     void main(int argc, char *argv[])
383
384
     struct hostent *hp; /* 名前用構造体定義 */
                           /* IP address */
385
     unsigned long ipaddr;
                      /* ポート番号 */
386
     int portno;
                      /* ソケット識別子 */
387
     int s;
388
           if (argc < 2) {
389
                 printf("CLTEST name port¥n");
390
                            name: 相手名¥n");
391
                 printf("
                            port: 相手ポート番号¥n");
392
                 printf(
393
                 exit(1);
394
           }
                                       /* 名前よりipアドレスを得る */
395
           hp = gethostbyname(argv[1]);
396
           if (hp == NULL) {
397
                 printf("%s: 未定義ホスト¥n",argv[1]);
398
399
                 exit(1);
```

```
400
           ipaddr = *(unsigned long *)hp->h_addr;
401
           portno = htons(atoi(argv[2]));
402
403
                                    /* コネクション開設 */
404
            if (comopen(ipaddr, portno) < 0)
405
                 exit(1);
406
407
           printf("接続完了 相手局=%s\n", argv[1]);
408
                          \#- = %s n'', argv[2]);
            printf("
409
410
                                    /* 通信処理 */
411
            communication(s);
412
                                    /* 切断 */
413
414
            comclose(s);
415
416
     }
```

第 13 章 仕

13-1 一般仕様

項目	住 樣		
実装PC	JW50H/70H/100Hのオプションスロットに実装(最大6台)		
保存温度	-20~+70°C		
使用周囲温度	0~+55℃		
周囲湿度	35~90%RH (結露なきこと)		
耐振動	JIS C 0911に準拠 複振幅0.15mm(10~58Hz)、9.8m/s'(58~150Hz) (X・Y・Z方向 各2時間)		
耐衝撃	JIS C 0912に準拠 98m/s (X·Y·Z方向 各 3 回)		
内部消費電流(DC5V)	400mA		
外部供給電源	DC12V±5% 0.5A (10BASE5の場合のみ必要)		
質量	約380g		
付属品	ケーブル 1本、取扱説明書 1冊		

13-2 通信仕様


項 目		住 樣		
ネットワークとの接続		10BASE5または10BASE-Tのいずれか片方		
伝送速度		10Mbps		
物理的トポロジ		バス(10BASE5) /スター(10BASE-T)		
伝送媒体		50Ωイエローケーブル(10BASE5) /ツイストペアケーブル(10BASE-T)		
伝送方法		ベースバンド		
最大伝送距離		10BASE5・・・・・500m/セグメント、2.5km/ネットワーク※1 10BASE-T・・・・100m/セグメント、500m/ネットワーク※2		
ステーション間隔		2.5mの整数倍(10BASE5)		
最大ステーション数		100台/セグメント(10BASE5)		
ヹ	アプリケーション	当社コンピュータリンク・オリジナルコマンド		
<u>F</u>	トランスポート	TCP/UDP		
プロトコル構成	ネットワーク	TP .		
	データリンク	Ethernet V2		
コネクション数		8		
アプリケーション		コンピュータリンク機能、SEND/RECEIVE機能		

※1 リピータにて複数セグメントを接続時のステーション間最大伝送距離です。

※2ハブにて複数の10BASE-Tセグメントを接続時のステーション間最大伝送距離です。

13

13-3 外形寸法図



13

● 商品に関するお問い合わせ先/ユーザーズマニュアルの依頼先

シャープマニファクチャリングシステム(株)

首都圈営業部 〒162-8408 東京都新宿区市谷八幡町 8 番地 **☆**(03)3235-7351 中部営業部 〒454-0011 名古屋市中川区山王 3 丁自 5 番 5 号 **☆**(052)332-2691 豊田営業所 〒471-0833 豊田市山之手 8 丁目 1 2 4 番地 **☆**(0565)29-0131 近畿営業部 〒581-8581 大阪府八尾市跡部本町 4 丁目 1 番 3 3 号 **☆**(0729)91-0682 広島営業所 〒731-0113 広島市安佐南区西原 2 丁目 1 3 番地 4 号 **☆**(082)875-8611

● 修理・消耗品についてのお問い合わせ先

シャープドキュメントシステム(株)

札幌市西区二十四軒1条7丁目3番17号 札 幌 技術センター 〒063-0801 **3** (011) 641-0751 仙 台 技術センター 〒984-0002 仙 台 市 若 林 区 卸 町 東 3 丁 目 1 番 27 号 宇 都 宮技術センター 〒320-0833 宇 都 宮 市 不 動 前 4 丁 目 2 番 41 号 前 橋 技術センター 〒371-0855 前 橋 市 周 屋 町 1 丁 目 3 番 7 号 **5** (022) 288-9161 **2** (028) 634-0256 **5** (027) 252-7311 東京フィールド 〒114-0012 東京都北区田端新町2丁目2番12号 **3** (03) 38 10-9962 サポートセンター 横浜 技術センター 静岡 技術センター 〒235-0036 横浜市磯子区中原1丁目2番23号 **3** (045) 753-9540 〒422-8006 静 岡 市 曲 金 6 丁 目 8 番 44 号 〒454-0011 名古屋市中川区山王 3 丁目 5 番 5 号 **5** (054) 283-9497 名 古 屋技術センター 〒454-0011 **2** (052) 332-2671 金 沢 技術センター 〒921-8801 石川県石川郡野々市町字御経塚町1096の1 **5** (076) 249-9033 大阪フィールド 〒547-8510 大阪市平野区加美南3丁目7番19号 **7** (06) 6794-9721 サポートセンター 山 技術センター 岡山県都窪郡早島町大字矢尾828 〒701-0301 **3** (086) 292-5830 网络海路车岛马克人车员 2 至 8 名号 2 日 13 番 4 号 2 图 6 丁 目 2 番 8 号 2 以 山 市 高 岡 町 1 7 8 の 1 技術センター 広 島 〒731-0113 **5** (082) 874-6100 〒760-0065 〒791-8036 技術センター 高 松 **5** (087) 823-4980 技術センター **2** (089) 973-0121 松 111 福岡市博多区井相田2丁目12番1号 技術センター 〒816-0081 **2** (092) 572-2617 福

・上記の所在地、電話番号などは変わることがあります。その節はご容赦願います。

ジャースマニファクチャリングジステム株式会社

本 社 〒581-8581 大阪府八尾市跡部本町4丁目1番33号

● インターネットホームページによるシャープ制御機器の情報サービス http://www.sharp.co.jp/sms/

お客様へ……お買いあげ日、販売店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

お買いあげ日	年	月	8	
販 売 店 名				
	電話()	局 番		

TINSJ5345NCZZ 99M 0.2 O② 1999年12月作成